



Istruzioni per l'uso



TAVOLO DA CAMPEGGIO

CH

In generale

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Prima di mettere in funzione l'articolo leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare modo le

note relative alla sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare ferimenti gravi o danni al tavolo da campeggio. Per migliorare la comprensione, d'ora innanzi il tavolo da campeggio verrà chiamato soltanto "tavolo".

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e regole vigenti nell'Unione Europea. All'estero rispettare anche linee guida e normative nazionali!

Conservare correttamente le istruzioni per l'uso. In caso di cessione del tavolo a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri.

Descrizione pittogrammi

AVVERTENZA!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o un ferimento grave.

ATTENZIONE!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza un ferimento lieve o medio.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.



Il marchio "Geprüfte Sicherheit" (sicurezza testata; pittogramma GS)

certifica che il tavolo da campeggio corrisponde ai requisiti della legge tedesca di sicurezza dei prodotti (ProdSG).

Sicurezza

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il tavolo è stato progettato esclusivamente per l'uso in campeggio. Il tavolo non è una sedile e serve solo per il fissaggio di ombrelloni. Il tavolo è destinato soltanto all'uso in ambito privato e non in ambito professionale. Il tavolo non è un giocattolo per bambini.

Caricare il tavolo di al max. 50 kg.

Utilizzare il tavolo esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni a cose o a persone.

Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme alla destinazione o all'uso scorretto.

Note relative alla sicurezza

AVVERTENZA!

Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero impigliarsi o infilarla sulla propria testa e soffocarsi mentre giocano con la pellicola di imballaggio o il sacchetto di imballaggio.

- Tenere il materiale di imballaggio e la custodia di protezione lontano dai bambini.

AVVERTENZA!

Pericolo di ferimento!

Il tavolo è adatto sia come superficie di appoggio, unità di seduta o ausilio per salita. In tal caso potrebbe cadere e ci si potrebbe ferire gravemente.

- Non arrampicarsi, salire o sedersi sul tavolo.

ATTENZIONE!


Pericolo di ferimento!

Se il tavolo è danneggiato o montato in modo errato, se ci si appoggia, si caricano pesi su un solo lato o pesi eccessivi o si utilizza come base per un ombrellone, il tavolo può ribaltarsi. In tal caso ci si potrebbe ferire.





- Non fissare un ombrellone al tavolo.

Dotazione/Parti dell'apparecchio

- 1 Telaio
- 2 Piano tavolo
- 3 Traversa 2x
- 4 Parti laterali 2x
- 5 Guida 4x
- 6 Rivetti 4x
- 7 Perni 4x
- 8 Fori su parti laterali 4x



Montaggio/Utilizzo



- Non appoggiarsi al tavolo.
- Non caricare il tavolo su un solo lato.
- Prima di ogni utilizzo accertarsi che il tavolo sia correttamente montato.
- Caricare il tavolo di al max. 50 kg.
- Non modificare il tavolo.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si utilizza il tavolo con fattori atmosferici estremi o esposto ad alte temperature, il tavolo può essere danneggiato.

- Proteggere il tavolo da fattori atmosferici estremi, come per es. tempesta, temporale, caldo o freddo estremi.
- Non usare più il tavolo se è danneggiato.
- Sostituire le parti danneggiate soltanto con gli appropriati ricambi originali.
- Tenere il tavolo lontano da fuochi e fonti di calore elevate.

Verificare la dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si apre incautamente la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, potrebbe danneggiarsi.

- Aprire la confezione con molta attenzione.

1. Rimuovere tutte le parti dell'imballaggio.
2. Togliere i componenti dalla confezione e controllare che non presentino danni. Nel caso fossero danneggiati, non utilizzare il tavolo. Rivolgersi all'indirizzo del servizio assistenza clienti del produttore indicato nel tagliando di garanzia.

3. Controllare se la fornitura è completa (vedi **figura A**).

Montare e smontare



Pericolo di ferimento!

Durante l'apertura, è possibile ferirsi con gli spigoli vivi o schiacciare le dita sul telaio.

- Non consentire ai bambini di montare o smontare il tavolo.
- Non toccare le guide.
- Nel montare e smontare fare molta attenzione.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

I piedini in gomma possono lasciare macchie sui pavimenti sensibili.

- Controllare se il pavimento è adatto.

Assemblare il tavolo

1. Aprire il telaio **1** (vedi **figura B**).
2. Inserire le due traverse **3** orizzontalmente sul telaio (vedi **figura C**).
3. Premere saldamente le traverse nei supporti, in modo che i perni di plastica si inseriscano nei fori delle traverse.
4. Inserire le due parti laterali **4** sul telaio in modo che i rivetti **6** si trovino esattamente sui quattro angoli nelle guide **5** (vedi **figura D**).
5. Stendere il piano tavolo **2** di una traversa sull'altra sul telaio.
6. Inserire i quattro perni **7** su entrambi i lati del piano tavolo nei fori delle parti laterali **8** fino a quando si inseriscono in modo udibile (vedi **figura E**).
7. Ora è possibile utilizzare il tavolo.

Smontaggio del tavolo

- Smontare il tavolo adottando la sequenza inversa dei passaggi descritti nel capitolo "Assemblare il tavolo".

Pulizia e conservazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Qualora si utilizzino detersivi o utensili sbagliati per la pulizia, si rischia di danneggiare il tavolo.

- Non utilizzare detersivi aggressivi e nemmeno utensili appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi, spazzolini con setole metalliche o di nylon e simili.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se il tavolo viene messo a deposito in modo non corretto si potrebbe danneggiare.

- Lasciare che il tavolo si asciughi completamente prima di metterlo via e se non s'intende utilizzarlo per lungo tempo.
- Riporre il tavolo in un luogo asciutto e proteggerlo da fattori atmosferici estremi, come per es. tempesta, temporale, caldo o freddo estremi.

1. Smontare il tavolo adottando i passaggi descritti nel capitolo "Smontaggio del tavolo".
2. Pulire tutte le parti del tavolo con un panno leggermente inumidito. Utilizzare se necessario un detersivo delicato, per es. un prodotto sgrassante.



Commercializzato da:
FLEXXTRADE GMBH & CO. KG
HOFSTR. 64
40732 HILDEN
GERMANY



3. Far asciugare completamente tutti i pezzi.
4. Riporre tutti i pezzi del tavolo nella custodia di protezione fornita.

Smaltimento del tavolo

- Smaltire il tavolo in rispetto delle normative vigenti nel proprio paese di residenza.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei materiali riciclabili.

Dati tecnici

Tipo:	FLX-CT-01
Numero articolo:	93297
Peso:	3 kg
Capacità di carico:	50 kg
Dimensioni (L x P x A):	70 x 70 x 70 cm
Materiale:	alluminio

Considerato che i nostri prodotti sono in continua evoluzione e miglioramento, è possibile che vi siano modifiche di design e tecniche.

Il presente manuale d'uso può essere scaricato anche come file pdf dal nostro sito www.flextrade.de.

Codice QR – provatelo ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto Aldi.



Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.