

ZELFOPBLAZENDE LIGMAT MATELAS AUTOGONFLANT

GEBRUIKSAANWIJZING / MODE D'EMPLOI

UITROLLEN EN OPBLAZEN

- Haal de elastische banden los door deze over de buitenste randen van de matras te trekken en rol de matras uit op de vloer.
- Open het ventiel door het tegen de klok in te draaien.

OPGELET: Draai alléén de ventielkap open. Verwijder de kap niet!

De matras vult zich nu zelfstandig met lucht.

- Draai het ventiel vervolgens voorzichtig dicht.

LET OP: Draai de ventielkap niet te vast. Hierdoor kan de afdichting aan de binnenzijde beschadigd raken!

- U kunt de matras ook nog zelf iets opblazen om de hardheidsgraad te verhogen. Let op dat de zelfstandige luchtvlulling, bij een nieuwe matras dat gedurende een langere periode opgerold is geweest, tot 15 minuten kan duren. Wij adviseren, de matras vóór het eerste gebruik enkele uren (bijv. 's nachts) uitgerold en met geopend ventiel te laten liggen, zodat de schuimkern volledig kan expanderen.

ONTLUCHTEN EN OPROLLEN

- Open het ventiel volledig (ventielkap opendraaien, maar er niet aftrekken!) en rol de matras vanaf het tegenoverliggende uiteinde met lichte druk in de richting van het ventiel. Daarbij verdwijnt de lucht uit de schuimkern. Wanneer de matras opgerold is, sluit u het ventiel.
- U kunt de matras nog een keer met

gesloten ventiel oprollen om de matras nog kleiner op te rollen. De opgestuwde restlucht kan dan door openen van het ventiel worden afgevoerd. Sluit het ventiel hierna onmiddellijk.

- Nu kunt u de elastische banden weer gemakkelijk om de opgerolde matras leggen.

REINIGING EN GEBRUIK

- Hoewel het materiaal van de matras waterafstotend is, mag de matras nooit in natte of vochtige toestand worden bewaard. Zo voorkomt u schimmelvlekken. Rol de matras alleen op wanneer deze droog is.

- U kunt de matras met een vochtige doek en een beetje zeep reinigen. Hierbij moet het ventiel gesloten blijven, zodat geen water in de matras kan dringen.

- De matras is niet geschikt voor reiniging in de wasmachine.

- Gebruik de matras nooit in de buurt van open vuur of ovens.

- Ter bescherming van de matras tegen schade, dient u de matras niet op een stenige ondergrond te gebruiken.

- Deze matras kan niet in het water of voor het zwemmen worden gebruikt. De matras biedt geen steun op het wateroppervlak en kan daarom niet als hulpmiddel bij het zwemmen worden gebruikt. Bovendien wordt het oppervlak van de matras aangetast door zout- en chloorwater.

DEROULER ET GONFLAGE

- Déliez la sangle élastique en la tirant au-dessus des bords extérieurs du matelas et étalez le matelas sur le sol.

- Ouvrez la valve en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

- **ATTENTION :** Le bouchon de la valve doit être seulement ouvert. Ne pas l'enlever !

Maintenant, le matelas se remplit automatiquement d'air.


- Ensuite, fermez légèrement la valve.

- **ATTENTION :** Le bouchon ne doit pas être trop serré parce que cela pourrait endommager la bague d'étanchéité placée à l'intérieur !

- Le matelas sera plus dur si on le gonfle plus. Considérez qu'avec un matelas neuf qui a été stocké pendant un certain temps à l'état enroulé, le remplissage d'air peut durer jusqu'à 15 minutes. Il est recommandé, avant la première utilisation, de laisser le matelas étalé pendant plusieurs heures (par ex. toute une nuit) avec la valve ouverte, pour que le noyau en mousse puisse se dilater complètement.

DEGONFLER ET ENROULER

- Ouvrez complètement la valve (tournez le bouchon mais ne l'enlevez pas !) et enroulez le matelas en partant du côté opposé à la valve, en appuyant légèrement. L'air s'échappe du noyau en mousse. Lorsque le matelas est entière-



ment enroulé, fermez la valve.

- Pour que le matelas soit encore plus serré, on peut encore l'enrouler avec la valve fermée. L'air résiduaire accumulé d'un côté de la valve peut être chassé en ouvrant la valve. Refermez la valve tout de suite après.
- Maintenant, vous pouvez aisément remettre les sangles élastiques autour du matelas enroulé.

ENTRETIEN ET UTILISATION

- Bien que la matière du matelas soit hydrofuge, il ne doit jamais être stocké quand il est mouillé ou humide, afin d'éviter les taches de moisissure. Enroulez seulement le matelas quand il est sec.
- Le matelas peut être nettoyé avec un chiffon humide et un peu de savon. Mais il faut que la valve soit fermée pour empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur.
- Le matelas ne doit pas être lavé dans la machine à laver.
- N'utilisez jamais le matelas à proximité de feux directs ou de poêles.
- Pour préserver le matelas des dégradations, il ne doit pas être utilisé sur des sols pierreux.
- Ce matelas de couchage ne peut pas être utilisé dans l'eau ou pour nager. Il ne tient pas à la surface de l'eau et ne peut donc pas être utilisé pour flotter sur l'eau.

En outre, le sel de mer ou l'eau chlorée endommagerait l'enveloppe du matelas.