



Navodila za montažo



2 NOGOMETNIH VRAT Z MREŽO



Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o garancijah izdelovalcev ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.*

Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.*



Hoferjev storitveni portal


Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.

*Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.


Kazalo





Pregled	4
Uporaba	5
Vsebina kompleta/Deli	6
Splošno	7
Preberite in shranite navodila za montažo	7
Razlaga znakov	7
Varnost.....	8
Namenska uporaba.....	8
Varnostni napotki	8
Montaža	9
Preverite nogometna vrata in vsebino kompleta	9
Postavitev okvirja gola	10
Pritrjevanje mreže	10
Varna postavitev nogometnih vrat.....	11
Vzdrževanje in nega.....	11
Shranjevanje	11
Tehnični podatki	12
Izjava o skladnosti	12
Odlaganje med odpadke	12
Odlaganje embalaže med odpadke	12
Odlaganje nogometnih vrat med odpadke	12
Garancijski list	13
Garancijski pogoji	14

A



B





Vsebina kompleta/Deli

- 1 Palice za okvir vrat (oštevilčene za lažje sestavljanje), 24×
- 2 Inbus ključ
- 3 Vijaki, 8×
- 4 Mreža, 2×
- 5 Klini, 8×
- 6 Vrvi za pritrditev, 4×
- 7 Trakovi na ježka, 4×

Korrektur_V1

Splošno

Preberite in shranite navodila za montažo



Ta navodila za montažo veljajo za 2 nogometnih vrat z mrežo. Vsebujejo pomembne informacije o sestavljanju in ravnanju.

Zaradi boljše razumljivosti bomo 2 nogometnih vrat z mrežo v nadaljevalni krajše imenovali le „nogometna vrata“.

Pred začetkom uporabe nogometnega vrata skrbno in v celoti preberite navodila za montažo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za montažo lahko povzroči telesne poškodbe ali poškoduje nogometna vrata.

Osnova navodil za montažo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za montažo shranite za primer kasnejše uporabe. Če nogometna vrata izročite tretjim osebam, jim hkrati obvezno izročite navodila za montažo.

Ta navodila za montažo lahko z naše spletne strani www.flexxtrade.de prenesete tudi kot datoteko PDF.

Razlaga znakov

V navodilih za montažo, na nogometnih vratih ali na embalaži se uporabljajo naslednji grafični simboli in opozorilne besede.

⚠ OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

⚠ POZOR!

Ta opozorilni simbol/beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Znak GS (Geprüfte Sicherheit = preverjena varnost) potrjuje skladnost nogometnih vrat z nemškimi zakonom o varnosti izdelkov.

Varnost

Namenska uporaba

Nogometna vrata je namenjen izključno za igranje nogometa na domačem vrtu in ni primeren za poslovne namene.

Nogometna vrata uporabljajte le tako, kot je opisano v navodilih za montažo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči materialno škodo ali celo poškodbe oseb.

Izdelaovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost zadužitve!

Otroci se lahko med igranjem zapletejo v embalažno folijo in se zadušijo.

- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z ovojno folijo in majhnimi delci, ki so v embalaži (npr. vijaki).

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

Prevrnitev nogometnih vrat lahko vodi do najtežjih poškodb.

- Okvir gola in mreža se ne smeta uporabljati kot plezalo. Vaš otrok se lahko težko poškoduje, če pade z nogometnih vrat ali če se nogometna vrata prevrnejo. Zato je treba otroke med igro nadzirati.
- Vedno namestite nogometna vrata na ravno površino in jih trdno zasidrajte v tla s priloženimi klini. Nogometnega vrata se ne sme uporabljati, če ni zaščiteno pred prevrnitvijo.
- Zavarujte nogometna vrata proti prevrnitvi tudi pri neuporabi.
- Vsebina kompleta vsebuje veliko zatičnih elementov. Ravnajte previdno, da si ne ukleščite rok oz. da se ne uščipnete.

- Nogometna vrata uporabljajte le, če niso poškodovana. Zato pred vsako uporabo preverite vse dele, ali so poškodovani in ali so varno montirani. To še posebej velja za vijačne in cevne povezave.
- Po potrebi nemudoma odstranite obstoječa rjasta mesta z nogometnih vrat, da preprečite večje poškodbe.
- Nogometna vrata lahko namestijo le odrasle osebe.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neprimerna lokacija lahko povzroči materialno škodo pri igranju nogometa.

- Zato upoštevajte minimalni odmik 3 metre od drugih predmetov (kot npr. električne napeljave, cvetličnih lončkov, itd.).

Montaža

Preverite nogometna vrata in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete nogometna vrata.

- Embalažo odpirajte zelo previdno.
 1. Nogometna vrata vzemite iz embalaže in preverite, ali so morda nogometna vrata ali posamezni deli poškodovani. Če so, nogometna vrata ne uporabljajte. Obrnite se na izdelovalčev servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu.
 2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sliko A** in seznam na **strani 6**).

Postavitev okvirja gola

POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!

Če izdelek ni pravilno montiran, lahko pride do telesnih poškodb.

- Nogometna vrata sestavite previdno in na primerni ravni podlagi.
- Vsebina kompleta vsebuje veliko zatičnih elementov. Ravnajte previdno, da si ne ukleščite rok oz. da se ne uščipnete.
- Posamezne palice gola so opremljene s številkami. Nogometna vrata sestavite, kot je opisano na **sliki B**.
- Če je možno, nogometna vrata sestavljajte v dvoje na kasnejšem mestu uporabe.
- Vtične povezave pred montažo na ožjih delih rahlo naoljite. To olajša montažo.

Pritrjevanje mreže

1. Na tleh razprostrite mrežo **4**. Dve všiti zastavici **a** označujeta zgornji levi in a desni kot (glejte **sliko C**).
2. Položite mrežo preko zgornjega okvirja (palici **1** in **2**) in zadnjih poševnih nosilcev vrat (palici **5** in **6**).
3. Pritrdite mrežo s priloženimi vrvmi za pritrditev **6** zgoraj in spodaj na palice vrat **1, 2, 3** in **4**. Za to preprosto speljite vrvi za pritrditev skozi zgornji rob mreže in okoli palic **1** (glejte **sliko D**).
4. Zvežite vrvi za pritrditev, ko pridete spet na izhodišče.
5. Mrežo dodatno pritrdite s po enim trakom na ježka **7** (glejte **sliko E**) na zadnjih poševnih palicah **5** in **6**.

Varna postavitve nogometnih vrat

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

Prevrnitev nogometnih vrat lahko vodi do najtežjih poškodb.

- Vedno namestite nogometna vrata na ravno površino in jih trdno zasidrajte v tla s priloženimi klini. Nogometna vrata se ne sme uporabljati, če ni zaščiten pred prevrnitvijo.
- Pred uporabo klinov preverite, ali so tla zanje primerna (ne sme biti npr. vodovodne napeljave za vrtni zalivalni sistem).
 1. Po en klin **5** zataknete sredinsko na levo in na desno prečno palico (palica **4**) in kline pribijete v tla.
 2. Še dva klina vstavite v enakomernih razmakih na zadnji prečni palici (palici **1** in **2**) in ju pribijete v tla.
 3. Če pritrditev s klini zaradi značilnosti tal ni možna, uporabite druge primerne pripomočke (npr. vreče s peskom), da preprečite prevračanje nogometnih vrat.

Vzdrževanje in nega

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neustrezno ravnanje z nogometnimi vrati lahko povzroči poškodbe.

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Omenjene snovi lahko poškodujejo površine.
- Palice gola in tekstilne površine po potrebi očistite z rahlo navlaženo krpo.

Shranjevanje

- Prepričajte se, da so vsi deli nogometnih vrat shranjeni na suhem mestu in zaščiteni pred vremenskimi vplivi. Za ta namen uporabite originalno embalažo.

Tehnični podatki

Tip:	FLX-2T-01
Številka izdelka:	93283
Dimenzije (Š × V × G):	pribl. 124 × 96 × 61 cm
Pocinkane kovinske palice:	28 mm ø

Ker izdelke nenehno razvijamo in izboljšujemo, obstaja možnost, da pride do tehničnih sprememb in sprememb v obliki.

Ta navodila za montažo lahko z naše spletne strani www.flextrade.de prenesete tudi kot datoteko PDF.

Izjava o skladnosti



Skladnost izdelka z zakonsko predpisanimi standardi je zagotovljena. Celotno izjavo o skladnosti najdete na spletni strani www.flextrade.de.

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke odložite ločeno po vrstah materialov. Lepenka in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odlaganje nogometnih vrat med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)

Če nogometnih vrat ne morete več uporabljati, se pri lokalnem zbiralnem mestu (občina/mestna četrt) pozanimajte, kako morate nogometna vrata odložiti med odpadke.



GARANCIJSKI LIST

2 NOGOMETNIH VRAT Z MREŽO

Vaši podatki:

Ime kupca _____

Poštna številka in kraj _____

Ulica _____

 _____ E-pošta' _____

Datum nakupa * _____


*Priporočamo, da skupaj s tem garancijskim listom shranite tudi račun.

'Za sporočila o statusu popravila.

Kraj nakupa _____

Opis napake:

Podpis _____



Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov:

Naslov(i) servisa:

Flexxtrade Service Center

Pomoč po telefonu: 00800 / 78747874
(brezplačna številka)

E-pošta: flexxtrade-si@teknihall.com

POPRODAJNA PODPORA

 SLO 00800 / 78747874  flexxtrade-si@teknihall.com

PROIZVAJALCA: FLX-2T-01

ŠTEVILKA IZDELKA: 93283

05/2016

Brezplačna telefonska pomoč

3

LETA
GARANCIJE

PO43000146



Garancijski pogoji

Spoštovane stranke!

Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!

Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95 % reklamacij. S koristnimi nasveti našega servisnega centra, ki je urejen posebej za vas, lahko te težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali pa se na nas obrnite po e-pošti ali faksu.

Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete prodajalcu, vam svetujemo, da se oglasite na naši dežurni telefonski številki, kjer vam bomo pomagali in vam tako prihranili nepotrebne poti.

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s popravilom ali zamenjavo. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.

Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.

Ob prevzemu izdelka za popravilo servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive.

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45-dnevem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžen zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let po preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglasi v najbližji prodajalni Hofer, od koder bo izdelek posredovan na ustrezen servis.

Oznaka proizvajalca/uvoznika:

Flextrade GmbH & CO KG

Hofstrasse 64

40723 Hilden

GERMANY

Podjetje in sedež prodajalca:

Hofer trgovina d.o.o.

Kranjska cesta 1

1225 Lukovica


SLOVENIA



SLO

Distributer:

FLEXXTRADE GMBH & CO KG
HOFSTRASSE 64
40723 HILDEN
GERMANY



POPRODAJNA PODPORA

  **00800 / 78747874**  flexxtrade-si@teknihall.com

PROIZVAJALCA: **FLX-2T-01**

ŠTEVILKA IZDELKA: **93283**

05/2016

3
LETA
GARANCIJE