



Składane krzesło kempingowe

- Użytkowanie
- Bezpieczeństwo



ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI



28040729
04/21/18
FLX-CS-02, PO43001302
Nr art.: 4072

WAŻNE:

ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU PRZECZYTAĆ UWAŻNIE

• **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem**

- Składane krzesło kempingowe jest przeznaczone do prywatnego użytku.
- Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani do stałego użytkowania jako mebel mieszkaniowy.

• **Zasady bezpieczeństwa**

- Torebki opakowaniowe i folie przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Niebezpieczeństwo uduszenia!

- Nie wprowadzać żadnych modyfikacji krzesła kempingowego.
- Sprawdź przed użyciem, czy wszystkie części są kompletne i nieuszkodzone.
- Nie używaj krzesła jako powierzchni do odstawiania lub wchodzenia.
- Trzymaj wszystkie części krzesła kempingowego z daleka od otwartego ognia i silnych źródeł ciepła.
- Gumowane nogi krzesła mogą pozostawiać plamy na wrażliwych powierzchniach. Sprawdź, czy podłoże nadaje się do ustawiania.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nienależyte użytkowanie i nieprzestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa.

• **Użytkowanie**



UWAGA - Ryzyko zmiżdżenia

Podczas składania uważaj na palce.
Istnieje ryzyko zmiżdżenia.

1. Całkowicie rozłóż krzesło.
2. Zanim usiądziesz, sprawdź, czy krzesło jest rozłożone. Ciężar musi być równomiernie rozłożony na wszystkich nogach, krzesło nie może się kiwać.



Taśmy dzianinowe za oparciem krzesła umożliwiają regulację poręczy.

• **Czyszczenie i przechowywanie**

- Do czyszczenia krzesła kempingowego używaj miękkiej, niestrzępiącej się i w razie potrzeby lekko zwilżonej szmatki. Nie stosuj ścierających ani żrących środków do czyszczenia lub szczotek do czyszczenia.
- W przypadku nieużywania przechowuj oczyszczone, suche i złożone krzesło kempingowe w miarę możliwości w dostarczonym opakowaniu do transportu i przechowywania w chłodnym i suchym miejscu.

• **Konserwacja**

1. W regularnych odstępach czasu sprawdzaj, czy wszystkie elementy połączeniowe znajdują się na miejscu. Poluzowanie połączeń prowadzi do obniżenia poziomu bezpieczeństwa.
2. Sprawdź, czy na siedzisku i nogach krzesła nie ma pęknięć i innych widocznych uszkodzeń.

• **Dane techniczne**

Masa: ok. 3,5 kg

Maks. Udźwig: ok. 100 kg

Poszewka: 100% poliester

Numer artykułu: 4072

Ze względu na stałe ulepszanie i doskonalenie naszych produktów możliwe są zmiany wzornicze i techniczne.

Niniejszą instrukcję obsługi można również pobrać w formie pliku PDF za pośrednictwem naszego centrum serwisowego na stronie www.flexxtrade.de.

Dystrybutor (nie jest adresem serwisu!):

Flexxtrade GmbH & Co. KG,
Hofstr. 64, 40723 Hilden, Niemcy