

# User Manual

---

## Manual del usuario

  
ADVENTURIDGE.

# TRAVEL HAMMOCK

---

## HAMACA DE VIAJE




English.....06  
Español .....15







# Contents


<b>Overview/Use .....</b>	<b>3</b>
<b>Package contents/product parts .....</b>	<b>6</b>
<b>General information.....</b>	<b>7</b>
Reading and storing the user manual .....	7
Explanation of symbols .....	7
<b>Safety .....</b>	<b>8</b>
Proper use.....	8
Safety instructions.....	8
<b>Checking the hammock and product contents .....</b>	<b>10</b>
<b>Attaching the hammock to a tree.....</b>	<b>11</b>
<b>Using the hammock .....</b>	<b>12</b>
<b>Cleaning .....</b>	<b>13</b>
<b>Storage .....</b>	<b>13</b>
<b>Technical data .....</b>	<b>14</b>
<b>Disposal.....</b>	<b>14</b>
Disposing of the packaging .....	14
Disposing of the hammock.....	14

A





F



## Package contents/product parts

- 1 Carabiner clip, 2×
- 2 Rope, 2×
- 3 Protective bag
- 4 End loop (rope)
- 5 Attachment loop (rope), 13×

## General information

### Reading and storing the user manual



This user manual belongs to this travel hammock (referred to below only as the “hammock”). It contains important information on set-up and use.

Before using the hammock, read the instruction manual carefully. This applies in particular to the safety notes. Failure to heed the instructions in this user manual may result in severe injury or damage to the hammock.

Store the user manual for future use. If you pass the hammock on to third parties, be sure to include this instruction manual.

### Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this instruction manual, on the hammock, or on the packaging.



This signal symbol/word designates a hazard with a moderate degree of risk which may lead to death or severe injury if not avoided.



This signal symbol/word designates a hazard with low risk that, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

### NOTICE!

This signal word warns against potential damages to property.



This symbol provides you with useful additional information regarding assembly or use.



MAX.  
150 KG

The maximum load capacity is 330 lbs (150 kg).



A: 9 FEET  
(275 CM)  
B: 4,9 FEET  
(150 CM)

Hammock dimensions: 9 ft × 4.9 ft (2.75 m × 1.5 m).

# Safety

## Proper use

The hammock is designed for one person to lie on and has a maximum load capacity of 330 lbs (150 kg). It is only intended for private use and is not suitable for commercial purposes.

Only use the hammock as described in this instruction manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury. The hammock is not a children's toy.

The manufacturer or vendor accepts no liability for damage caused by improper or incorrect use.

## Safety instructions



### Risk of strangulation and suffocation!

If children play with the hammock or the packaging, they could get caught in it, strangle, or suffocate.

- Do not allow children to play with the packaging or the hammock.
- Supervise children when they are near the hammock.



### Risk of injury!

Improper use of the hammock could result in injury.

- Do not exceed the hammock's load bearing capacity of 330 lbs (150 kg).
- Please make sure that there is only one person lying in the hammock at a time.
- Do not stand up in the hammock.
- Do not jump in the hammock and do not let yourself fall into the hammock.



- Do not use the hammock to store items.
- Do not transport animals or other objects in the hammock.
- Do not use the hammock as a swing.
- Do not let children use the hammock without supervision.
- Do not use the hammock as climbing assistance.
- Check the hammock and attachment components for damage before every use.  
Do not use the hammock if the hammock itself or any of its individual parts display damage.
- Only lie in the hammock if it has been correctly set up and fastened.
- Set up the hammock over a soft surface. Then if you fall out of the hammock, injuries will be less serious.
- Do not use the hammock during a storm.
- Have qualified professionals perform repairs. Liability and warranty claims are waived in the event of repairs performed by the user or incorrect use.

**NOTICE!****Risk of damage!**

Improper handling of the hammock may damage it.

- Do not leave the hammock hanging unattended after use.
- Do not continue to use the hammock if it has rips or if individual parts are damaged. Only replace damaged individual parts with corresponding original spare parts.
- Keep the hammock away from fire and cigarettes.

## Checking the hammock and product contents

### NOTICE!

#### **Risk of damage!**

If you are not cautious when opening the packaging with a sharp knife or other sharp object, you may damage the hammock.

– Take care when opening it.

1. Remove the hammock from the packaging.
2. Check to make sure that the contents are complete (see **Fig. A**).
3. Check whether the hammock and individual parts exhibit damages. If this is the case, do not use the hammock. Contact the manufacturer at the service address specified on the warranty card.

## Attaching the hammock to a tree



### Risk of injury!

Improper use of the hammock could result in injury.

- The hammock must only be set up by adults.
- Only lay in the hammock if it has been properly set up and fastened.
- Make sure the surface underneath is as soft as possible.
- Remove sharp stones and other sharp objects from underneath the hammock.
- Stretch out the hammock so that it is about 8 ft (2.5 m) long.



Fasten the hammock between two sturdy trees. They should be about 10 ft (3 m) apart.

1. Take the hammock out of the protective bag **3**.
2. Unfold the hammock and lay it out on the floor.
3. Place a rope **2** around the first tree and guide it through the end loop **4** with the free end (where the thirteen attachment loops **5** are located) (see **Fig. D**).
4. Pull the rope through the end loop as much as you can so that it rests firmly against the tree.
5. Insert one of the carabiner clips **1** into one of the attachment loops on the rope (see **Fig. E** and **F**).
6. Repeat steps 3 - 5 with the second rope and carabiner clip on the opposite tree.
7. Stretch out the hammock so that it is around 8.20 ft (2.5 m) long. If necessary, hook the carabiner clip into a higher attachment loop if the hammock sags too much. When a person is lying on the hammock, the gap between the hammock and the floor should not exceed 1.64 ft (0.5 m).

## Using the hammock



### Risk of injury!

If you lay in the hammock incorrectly, you could hurt yourself and damage the hammock.

- When laying in the hammock, make sure that the gap between the hammock and the floor does not exceed 1.64 ft (0.5 m).
- Stretch out the hammock so that it is about 8 ft (2.5 m) long.
- Only lay in the hammock if it has been properly set up and fastened.
- Check the hammock and all fastening components before each use for secureness and for any damage or wear. Do not use the hammock if the hammock itself or any of its individual parts are damaged.
- Do not leave the hammock hanging unattended after use.



- Make sure that the hammock is not pulled too taut and lay slightly diagonally in the hammock. This way you will avoid lying in a posture where your back is bent (see **Fig. B**)
- Lie slightly diagonally in the hammock and make sure that the hammock is not pulled too taut (see **Fig. C**).

1. Stand to one side of the hammock.
2. Swing one leg over the hammock so that you are standing with your legs apart on either side of the hammock.
3. Sit down onto the hammock.
4. Carefully bring your legs up onto the hammock.
5. Lean the top half of your body back.

---

# Cleaning

## NOTICE!

### Risk of damage!

Improper handling of the hammock may lead to it becoming damaged.

- Do not use any aggressive cleaners, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning utensils such as knives, hard scrapers and the like. They could damage the surfaces.
- Do not put the hammock in the washing machine.
- Wipe the hammock, the carabiner clips **1** and the ropes **2** with a damp cloth.
- Then let the hammock and all individual parts dry completely.

### Storage

1. Clean the hammock as described in the chapter “Cleaning”.
2. Store the hammock in the protective bag **3**.
3. Store the hammock in a dry place that is not accessible to children.

## Technical data

Model:	FLX-LH-02
Material:	Polyamide with CIRE coating
Weight:	1.65–1.67 lbs (750-760 g)
Maximum load bearing capacity:	330 lbs (150 kg)
Hammock dimensions:	9 ft × 4.9 ft (2.75 m × 1.5 m)
Rope dimensions:	2× wide guy lines with eyelets. Length: 8.2 ft (2.5 m) Width: 1 in (25 mm) Material thickness: 0.04 in (1 mm)
Article number:	96124

As our products undergo continual development and improvement, technical changes and changes to the product design are possible. This user manual can also be downloaded as a PDF file from our homepage [www.flexxtrade.de](http://www.flexxtrade.de).

## Disposal

### Disposing of the packaging

- Sort the packaging before you dispose of it. Dispose of paperboard and cardboard with the waste paper and wrappers in the recyclable waste.

### Disposing of the hammock

- Should the hammock no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in place in your city or state.
- Please ensure your recycling information applies to the local regulations and EPA recommendations ([www.epa.gov](http://www.epa.gov)).

---

# Contenido

<b>Conjunto/Usó.....</b>	<b>3</b>
<b>Contenido/piezas del producto.....</b>	<b>16</b>
<b>Generalidades .....</b>	<b>17</b>
Leer y guardar el manual de instrucciones .....	17
Descripción de símbolos .....	17
<b>Seguridad .....</b>	<b>18</b>
Uso apropiado .....	18
Indicaciones de seguridad .....	18
<b>Comprobación de la hamaca y el contenido.....</b>	<b>20</b>
<b>Fijación de la hamaca a un árbol.....</b>	<b>20</b>
<b>Uso de la hamaca .....</b>	<b>22</b>
<b>Limpieza .....</b>	<b>23</b>
<b>Almacenamiento .....</b>	<b>23</b>
<b>Datos técnicos.....</b>	<b>24</b>
<b>Eliminación .....</b>	<b>24</b>
Eliminación del embalaje .....	24
Eliminación de la hamaca.....	24

## Contenido/piezas del producto

- 1 Mosquetón, 2×
- 2 Cuerda, 2×
- 3 Bolsa protectora
- 4 Lazo en el extremo (cuerda)
- 5 Lazo de fijación (cuerda), 13×



# Generalidades

## Leer y guardar el manual de instrucciones



Este manual de instrucciones forma parte de esta hamaca de viaje (en lo sucesivo llamada únicamente «hamaca»). Contiene información importante relacionada con el montaje y el uso.

Antes de utilizar la hamaca, lea detenidamente el manual de instrucciones, sobre todo las indicaciones de seguridad. El incumplimiento de este manual de instrucciones puede provocar lesiones graves o daños en la hamaca.

Conserve el manual de instrucciones para su uso en el futuro.

Si entrega la hamaca a un tercero, entréguele necesariamente este manual de instrucciones.

## Descripción de símbolos

En este manual de instrucciones se utilizan los siguientes símbolos y términos de advertencia referentes a la hamaca o a su embalaje.



Este término/símbolo de advertencia hace referencia a un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



Este término/símbolo de advertencia hace referencia a un nivel de riesgo bajo que, si no se evita, puede resultar en una lesión leve o moderada.



Este término de advertencia avisa de posibles daños materiales.



Este símbolo ofrece información adicional práctica sobre el montaje o utilización.



La capacidad de carga máxima es de 330 lbs (150 kg).

MAX.  
150 KG



Dimensiones de la hamaca: 9 ft × 4.9 ft (2.75 m × 1.5 m).

A: 9 FEET  
(275 CM)  
B: 4,9 FEET  
(150 CM)

# Seguridad

## Uso apropiado

La hamaca está concebida para que una sola persona se tumbes y cuenta con una capacidad de carga máxima de 330 lbs (150 kg). Está destinada exclusivamente para uso privado y no para el ámbito comercial.

Utilice la tumbona solo como está indicado en este manual de instrucciones. Cualquier otro uso se considera inapropiado y puede provocar daños materiales o incluso personales. La hamaca no es un juguete.

El fabricante o distribuidor no se hacen responsables de daños producidos por un uso inapropiado o erróneo.

## Indicaciones de seguridad



### ¡Peligro de estrangulación o asfixia!

Si los niños juegan con la hamaca o el embalaje, pueden quedar atrapados o estrangulados con ella y asfixiarse.

- No permita que los niños jueguen con la película de embalaje o la hamaca.
- Vigile a los niños que se encuentren cerca de la hamaca.



### ¡Riesgo de lesiones!

El uso indebido de la hamaca puede provocar lesiones.

- No aplique a la hamaca una carga superior a 330 lbs (150 kg).
- Asegúrese de que solo haya tumbada una sola persona al mismo tiempo sobre la hamaca.
- No se ponga de pie sobre la hamaca.
- No salte sobre la hamaca ni se deje caer sobre ella.
- No use la hamaca como lugar para apoyar libros u objetos similares.

- No transporte en la hamaca animales u objetos.
- No use la hamaca como columpio.
- No deje que los niños usen la hamaca si no están siendo vigilados.
- No use la hamaca como instrumento para acceder a lugar elevados.
- Antes de cada uso, compruebe que la hamaca y los elementos de fijación no presenten daños.  
No use la hamaca si esta misma o sus piezas presentan daños.
- Túmbese sobre la hamaca solo si se montó y se fijó debidamente.
- Instale la hamaca por encima de un suelo blando.  
De esta manera, en caso de que se cayera de la hamaca, las lesiones no serían tan graves.
- No use la hamaca durante una tormenta.
- Si hubiera que repararla, llévela a un servicio técnico.  
En caso de reparaciones por cuenta propia o uso indebido, se excluyen los derechos de responsabilidad y garantía.

### **¡AVISO!**

#### **¡Riesgo de daños!**

El manejo inadecuado de la tumbona puede provocar daños en la misma.

- Tras usarla, no deje colgada la hamaca sin supervisión.
- No use la hamaca si presenta rasgones o alguna pieza está dañada. Las piezas dañadas solo deben sustituirse por las piezas de repuesto originales adecuadas.
- Mantenga alejada la hamaca del fuego y los cigarrillos.

## Comprobación de la hamaca y el contenido

### ¡AVISO!

#### ¡Riesgo de daños!

La hamaca podría verse dañada si abre el embalaje con un cuchillo afilado o con otros objetos puntiagudos sin tener cuidado.

– Al abrir el embalaje, proceda con cuidado.

1. Saque la hamaca de su embalaje.
2. Compruebe que el contenido del paquete esté completo (véase **fig. A**).
3. Compruebe que la hamaca o las piezas no presenten daños. Si presentara daños, no la utilice. Contacte con el fabricante a través de la dirección de servicio técnico indicada en la tarjeta de garantía.

## Fijación de la hamaca a un árbol



### ¡ATENCIÓN!

#### ¡Riesgo de lesiones!

El uso indebido de la hamaca puede provocar lesiones.

- La hamaca solo debe ser instalada por adultos.
- Túmbese sobre la hamaca solo si se la montó y fijó debidamente.
- Procure instalarla por encima de un suelo lo más blando posible.
- Retire las piedras agudas y cualquier otro objeto afilado del suelo sobre el que cuelgue la hamaca.
- Tienda la hamaca de tal manera que su longitud sea de unos 8 ft (2.5 m).



Fije la hamaca entre dos árboles estables. Estos deben estar a aprox. 10 ft (3 m) de distancia.

1. Saque la hamaca de la bolsa protectora **3**.

2. Despliegue la hamaca y tiéndala sobre el suelo.
3. Enrolle la cuerda **2** alrededor del primer árbol y guíela con el extremo libre (en el que se encuentran los trece lazos de fijación **5**) a través del lazo en el extremo **4** (véase la **fig. D**).
4. Apriete la cuerda lo máximo posible a través del lazo en el extremo de forma que quede fija al árbol.
5. Enganche uno de los mosquetones **1** en uno de los lazos de fijación de la cuerda (véase las **fig. E y F**).
6. Repita los pasos 3-5 con la segunda cuerda y el mosquetón en el árbol de enfrente.
7. Tienda la hamaca de tal manera que su longitud sea de unos 8.20 ft (2.5 m). Dado el caso, cuelgue el mosquetón en un lazo de fijación más alto si la hamaca ligera cuelga a una altura demasiado baja. Cuando una persona esté tumbada sobre la hamaca, la distancia entre esta última y el suelo no debe superar los 1.64 ft (0.5 m).

## Uso de la hamaca



### ¡Riesgo de lesiones!

Tumbarse incorrectamente sobre la hamaca puede provocar lesiones o dañar la propia hamaca.

- Cuando una persona esté tumbada sobre la hamaca, la distancia entre esta y el suelo no debe superar los 1.64 ft (0.5 m).
- Tienda la hamaca de tal manera que su longitud sea de unos 8 ft (2.5 m).
- Túmbese sobre la hamaca solo si se montó y se fijó debidamente.
- Antes de cada uso, compruebe que la hamaca y todos los elementos de sujeción estén bien fijados y no presenten daños ni signos de desgaste. No use la hamaca si esta misma o sus piezas presentan daños.
- Tras usarla, no deje colgada la hamaca sin supervisión.



- Asegúrese de que la hamaca no esté demasiado tensa y túmbese sobre ella ligeramente en diagonal. Así se evita una postura encorvada de la espalda (véase **fig. B**).
- No se tumbe recto sobre la hamaca y asegúrese de que esta no esté demasiado tensa (véase **fig. C**).

1. Colóquese a un lado de la hamaca.
2. Deje colgando una pierna por fuera de la hamaca de modo que quede tumbado con las piernas abiertas.
3. Siéntese en la hamaca hacia atrás.
4. Mueva las piernas con cuidado hacia arriba en la hamaca.
5. Recline el torso.

# Limpieza

## ¡AVISO!

### ¡Riesgo de daños!

El uso inadecuado de la hamaca puede provocar daños.

- No utilice productos de limpieza agresivos, cepillos con cerdas de metal o nailon y objetos de limpieza afilados o metálicos, como cuchillos, espátulas duras y similares. Estos podrían provocar daños en las superficies.
- No introduzca la hamaca en la lavadora.
- Limpie la hamaca, los mosquetones **1** y las cuerdas **2** con un paño ligeramente humedecido.
- A continuación, deje que la hamaca y las piezas se sequen por completo.

### Almacenamiento

1. Limpie la hamaca como se describe en el apartado «Limpieza».
2. Guarde la hamaca en la bolsa protectora **3**.
3. Guarde la hamaca en un lugar seco e inaccesible para los niños.

## Datos técnicos

Modelo:	FLX-LH-02
Material:	Poliamida con revestimiento CIRE
Peso:	1.65–1.67 lb (750–760 g)
Carga máxima:	330 lbs (150 kg)
Dimensiones de la hamaca:	9 ft × 4.9 ft (2.75 m × 1.5 m)
Largo de la cuerda:	respectivamente 2 cordeles de sujeción anchos con ojales. Longitud: 8.2 ft (2.5 m) Ancho: 1 in (25 mm) Grosor del material: 0.04 in (1 mm)
Número de artículo:	96124

Nos reservamos el derecho a cambios técnicos y de diseño debido al desarrollo continuo y mejoras en nuestros productos.

Este manual de instrucciones también se puede descargar como archivo PDF en nuestro sitio web: **[www.flextrade.de](http://www.flextrade.de)**.

## Eliminación

### Eliminación del embalaje

- Elimine el embalaje por tipos de material. El cartón y las láminas han de llevarse a un punto de recogida de papel usado y un punto de recogida de materiales respectivamente.

### Eliminación de la hamaca

- Cuando la hamaca no se utiliza más, elimínela de acuerdo con las disposiciones de su estado o país en materia de desechos.
- Asegúrese de que la información sobre reciclaje corresponda a la normativa local y las recomendaciones de la EPA ([www.epa.gov](http://www.epa.gov)).





**DISTRIBUTED BY • DISTRIBUIDO POR:**

ALDI INC., BATAVIA, IL 60510

WWW.ALDI.US

**AFTER SALES SUPPORT •  
SERVICIO POSVENTA**

96124

  **866-558-8096**

 **service@801service.net**

MODEL/NO DEL MODELO:

FLX-LH-02

05/2018

**2**

**YEAR WARRANTY  
AÑOS DE GARANTÍA**