

HU

**Kezelési útmutató:** Húzza ki a rugalmas pántot, nyissa ki a szelepet, hagyja a levegőt beáramlani, zárja el a szelepet! A párnát az első használatkor fújja fel, hogy elérhesse a teljes méretét.

**Használat nyakpárnaként:** Tekerje fel a felfújt párnát úgy, hogy az alsó része befelé nézzen. Teljesen zárja be az **A** tépőzárát.

A párna elcsomagolásához nyissa ki a szelepet, a szelep felé tekerje össze a párnát, zárja el a szelepet, majd ismét tegye rá a pántot. A penészképződés megakadályozása végett soha göngyölje össze nedves állapotban a párnát! Kizárólag száraz állapotban göngyölje össze a párnát! Kérjük, hogy csak nedves kendővel és kevés szappannal tisztítsa. Emellett zárja el a szelepet, hogy ne jusson víz a belsejébe. Tilos mosógépben mosni. Ne használja vagy tárolja nyílt láng vagy kályha közelében. Ne használja köves felületeken a termék sérülésektől való védelme érdekében. Tilos a párnát vízben vagy úszáshoz használni. Nem biztosítja a vízfelszínen maradási, és így nem szolgál úszássegítő eszközként. A sós és klóros víz károsítja a termék szövetfelületét. Kérjük, hogy a kisebb sérüléseket a megfelelő javítókészlettel hárítsa el.

- Legfeljebb 80 kg súlyú személy számára alkalmas
- **FIGYELMEZTETÉS!** Úszáshoz nem alkalmas!
- Önfelfújó! Túlnyomással történő felfújása nem szükséges.



**Uporaba:** snemite elastične pasove, odprite ventil, omogočite dotok zraka, zaprite ventil, končano! Pred prvo uporabo blazino enkrat popolnoma napihnite z usti, da se lahko polnila popolnoma raztegne.

**Uporaba kot blazina za zatilje:** napihnjeno blazino zvijte tako, da bo spodnja stran znotraj. Do konca zaprite zadrgo **A**.

Za pospravljanje odprite ventil, blazino zvijte v smeri ventila, zaprite ventil in navlecite pasove. Za preprečevanje nastajanja plesni blazine nikoli ne zvijte v mokrem ali vlažnem stanju. Blazino zvijte le, če je suha. Čistite le z vlažno krpo in nekaj mila. Pri tem zaprite ventil, da voda ne more prodreti v notranjost. Ne perite v pralnem stroju. Ne uporabljajte in shranjujte v bližini odprtega ognja ali peči. Za zaščito proti poškodbam izdelka ne uporabljajte na kamnitih podlagah. Blazine se ne sme uporabljati v vodi ali za plavanje. Na površini vode ne nudi opore in zato ni pripomoček za plavanje. Slana in klorirana voda poškodujeta površino tkanine izdelka.

Manjše poškodbe odpravite z ustreznim kompletom za popravila.

- Primerno za osebe do 80 kg
- **OPOZORILO!** Ni primerno za plavanje!
- Samonapihljivo! Napihovanje z nadtlakom ni potrebno.

