



Navodila za montažo



NOGOMETNA VRATA Z GOL STENO



Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.

Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

Hoferjev storitveni portal



Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.








Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

Kazalo

Pregled	4
Uporaba	5
Vsebina kompleta/Deli	6
Splošno	7
Preberite in shranite navodila za montažo	7
Razlaga znakov	7
Varnost.....	8
Namenska uporaba.....	8
Varnostni napotki.....	8
Montaža	10
Preverite nogometna vrata in vsebino kompleta	10
Postavitev okvirja gola	10
Pritrjevanje mreže	10
Pritrditev stene.....	11
Varna postavitev nogometna vrata.....	11
Vzdrževanje in nega.....	12
Shranjevanje	12
Tehnični podatki	12
Izjava o skladnosti	12
Odlaganje med odpadke	13
Odlaganje embalaže med odpadke	13
Odlaganje nogometnih vrat med odpadke	13





Vsebina kompleta/Deli

- 1 Palice za okvir vrat (oštevilčene za lažje sestavljanje), 16×
- 2 Inbus ključ
- 3 Vijaki, 4×
- 4 Gol stena
- 5 Mreža
- 6 Klini, 11×
- 7 Gumb z zapenjanjem z vrvico, 19×
- 8 Vrvi za pritrditev, 5×
- 9 Nadomestni trakovi na ježka, 4×

Splošno

Preberite in shranite navodila za montažo



Ta navodila za montažo veljajo za ta nogometna vrata z gol steno. Vsebujejo pomembne informacije o montaži in ravnanju.

Zaradi boljše razumljivosti bomo „nogometna vrata z gol steno“ v nadaljevanju imenovali „nogometna vrata“.

Pred začetkom uporabe nogometnega vrata skrbno in v celoti preberite navodila za montažo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za montažo lahko povzroči telesne poškodbe ali poškoduje nogometna vrata.

Osnova navodil za montažo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za montažo shranite za primer kasnejše uporabe. Če nogometna vrata izročite tretjim osebam, jim hkrati obvezno izročite navodila za montažo.

Ta navodila za montažo lahko z naše spletne strani www.flextrade.de prenesete tudi kot datoteko PDF.

Razlaga znakov

V navodilih za montažo, na nogometnih vratih ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.



OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Znak GS (Geprüfte Sicherheit = preverjena varnost) potrjuje skladnost nogometnih vrat z nemškim zakonom o varnosti izdelkov.



OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od treh let. Vsebina kompleta vsebuje majhne delce, ki jih je mogoče pogoltniti. Obstaja nevarnost zadušitve.

Varnost

Namenska uporaba

Nogometna vrata je namenjen izključno za igranje nogometa na domačem vrtu in ni primeren za poslovne namene.

Nogometna vrata uporabljajte le tako, kot je opisano v navodilih za montažo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči materialno škodo ali celo poškodbe oseb.


Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki

OPOZORILO Varnostni napotki

Nogometna vrata so primerna:


- samo za domačo uporabo,
- samo za uporabo na prostem,
- za starost od 4 do 99 let.



Nevarnost zadržitve!

Otroci se lahko med igranjem zapletejo v embalažno folijo in se zadržijo.

- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z ovojno folijo in majhnimi delci, ki so v embalaži (npr. vijaki).




Nevarnost telesnih poškodb!

Prevrnitev nogometnih vrat lahko vodi do najtežjih poškodb.

- Okvir gola in mreža se ne smeta uporabljati kot plezalno. Vaš otrok se lahko težko poškoduje, če pade z nogometnih vrat ali če se nogometna vrata prevrnejo. Zato je treba otroke med igro nadzirati.

- Nogometna vrata vedno postavite na ravno površino in jih trdno zasidrajte v tla s priloženimi klini. Nogometna vrata se ne sme uporabljati, če ni zaščiten pred prevrnitvijo.
- Zavarujte nogometna vrata proti prevrnitvi tudi pri neuporabi.
- Vsebina kompleta vsebuje veliko zatičnih elementov. Ravnajte previdno, da si ne ukleščite rok oz. da se ne uščipnete.
- Nogometna vrata uporabljajte le, če niso poškodovana. Zato pred vsako uporabo preverite vse dele, ali so poškodovani in ali so varno montirani. To še posebej velja za vijačne in cevne povezave.
- Po potrebi nemudoma odstranite obstoječa rjasta mesta z nogometnih vrat, da preprečite večje poškodbe.
- Nogometna vrata lahko namestijo le odrasle osebe.



Nevarnost telesnih poškodb!

Pri nepravilni uporabi obstaja nevarnost telesnih poškodb.

- OPOZORILO. Ne približujte jih ognju.
- Spremembe na nogometnih vratih (npr. dodajanje vgradnega dela) je treba izvesti skladno z navodili proizvajalca.
- Upoštevajte navodila na vgradnih delih o vgradnji vrvi/mrež v povezavi z najmanjšim premerom, nujnostjo pritrditve na oba konca, skupno dolžino in namestitvijo glede na druge nadgradnje.

Montaža

Preverite nogometna vrata in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete nogometna vrata.

– Embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Nogometna vrata vzemite iz embalaže in preverite, ali so morda nogometna vrata ali posamezni deli poškodovani. Če so, nogometna vrata ne uporabljajte. Obrnite se na izdelovalčev servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sl. A** in seznam na **strani 6**).

Postavitev okvirja gola

- Posamezne palice za okvir vrat **1** so oštevilčene. Nogometna vrata sestavite, kot je opisano na **sliki B**.
- Če je možno, nogometna vrata sestavljajte v dvoje na kasnejšem mestu uporabe.
- Vtične povezave pred montažo na ožjih delih rahlo naoljite. To olajša montažo.


Pritrjevanje mreže

1. Razprostrite mrežo **5** po tleh. Všiti zastavici **a** označujeta zgornji levi in a desni kot (glejte **sl. C**).
2. Položite mrežo preko zgornjega okvirja **1** (palice 1, 2 in 3) in zadnjih poševnih nosilcev vrat (palici 7 in 8).
3. Pritrdite mrežo z našitimi trakovi na ježka na zadnjih poševnih palicah 7 in 8, da fiksirate pravilen položaj (glejte **sl. E**).
4. Mrežo pritrdite na palice s priloženimi vrvmi za pritrditev **8**. Poleg tega konec vrvi za pritrditev zavežite zgoraj na palici 7 in vrv preprosto speljite skozi zgornji rob mreže ter okrog palic 1, 2 in 3 (glejte **sl. D**).
5. Speljite naprej ob palicah 4, 5, 6 in 1, 2, 3 spodaj ter ponovno ob 4, 5, in 6 navzgor do izhodiščne točke.
6. Tam zavežite konec vrvi za pritrditev.

Pritrditev stene

1. Pritrdite gol steno **4** s priloženimi gumbi z zapenjanjem z vrstico **7** (glejte **sl. F**) na okvir. Gumijasti čepi **b** morajo biti pri tem obrnjeni navzdol (glejte **sl. G**).
Pazite, da so gumbi z zapenjanjem z vrstico na zadnji strani palic gola **1**, zato da se zaradi udarcev žog ne odprejo.
2. Pritrdite gumijaste čepa **b** s priloženimi klini **6** v tla.

Varna postavitve nogometna vrata



Nevarnost telesnih poškodb!

Če nogometna vrata postavite na neprimerno mesto ali nepravilno, obstaja nevarnost telesnih poškodb.

- Nogometna vrata vedno postavite na ravno površino in jih trdno zasidrajte v tla s priloženimi klini. Nogometna vrata se ne sme uporabljati, če ni zaščiten pred prevrnitvijo.
- Nogometna vrata postavite najmanj 2 metra oddaljena od drugih zgradb, kot so npr. ograje, garaže, hiše, viseče veje, vrvi za perilo ali električne napeljave.
- Nogometna vrata postavite na ravno in travnato podlago.
- Nogometnih vrat ne postavljajte na beton, asfalt ali druge trde površine.
- Nogometna vrata pred uporabo čvrsto pričvrstite s klini v tla. Pri tem upoštevajte, da je pomembno, da nogometna vrata s klini pričvrstite na isti ravni s površino tal ali pod njo, da preprečite nevarnost prevrnitve.
- Pred uporabo klinov preverite, ali so tla zanje primerna (ne sme biti npr. vodovodne napeljave za vrtni zalivalni sistem).
 1. Po en klin **6** zataknete sredinsko na levo in na desno prečno palico (palica 6) in kline pribijete v tla.
 2. Še tri kline vstavite v enakomernih razmakih v zadnje prečne palice (palice 1, 2 in 3) in jih pribijete v tla.
 3. Če pritrditev s klini zaradi značilnosti tal ni možna, uporabite druge primerne pripomočke (npr. vreče s peskom), da preprečite prevračanje nogometnih vrat.

Vzdrževanje in nega

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neustrezno ravnanje z nogometnimi vrati lahko povzroči poškodbe.

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Omenjene snovi lahko poškodujejo površine.
- Palice in tekstilne površine po potrebi očistite z rahlo navlaženo krpo.

Shranjevanje

- Prepričajte se, da so vsi deli nogometnih vrat shranjeni na suhem mestu in zaščiteni pred vremenskimi vplivi. Za ta namen uporabite originalno embalažo.

Tehnični podatki

Tip:	FLX-HM-02
Številka izdelka:	96126
Dimenzije (Š × V × G):	približno 240 × 170 × 85 cm
Pocinkane kovinske palice:	32 mm ø
Debelina mreže za gol:	2 mm
Mere gol stene (Š × V):	pribl. 224 × 154,5 cm

Ker izdelke nenehno razvijamo in izboljšujemo, obstaja možnost, da pride do tehničnih sprememb in sprememb v obliki.

Ta navodila za montažo lahko z naše spletne strani www.flextrade.de prenesete tudi kot datoteko PDF.

Izjava o skladnosti



Skladnost izdelka z zakonsko predpisanimi standardi je zagotovljena. Celotno izjavo o skladnosti najdete na spletni strani www.flextrade.de.

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke odložite ločeno po vrstah materialov. Lepen-ko in karton zavržite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odlaganje nogometnih vrat med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)

- Če nogometnih vrat ne morete več uporabljati, se pri lokalnem zbiralnem mestu (občina/mestna četrt) pozanimajte, kako morate nogometna vrata odložiti med odpadke.



Distributer:

FLEXXTRADE GMBH
HOFSTRASSE 64
40723 HILDEN
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

96126

  **00800 / 78747874**

 **flexxtrade-si@teknihall.com**

IZDELEK:
FLX-TW-02

05/2018

3
LETA
GARANCIJE