








2-PERSONEN-TREKKING-ZELT

Kat. A Campingzelt nach ISO 5912
Leistungsstufe 2: zum Gebrauch bei hauptsächlich milden Wetterbedingungen. Geeignet für den Gebrauch bei schlechten, z. B. feuchten und windigen Wetterbedingungen, aber nicht gedacht für Extrem- oder Bergbedingungen.

- 1 Tragetasche
- 2 Boden mit Innenzelt
- 3 Außenzelt
- 4 Aufbewahrungstasche für Erdnägel und Abspannleinen
- 5 Erdnägel
- 6 Abspannleinen
- 7 Aufbewahrungstasche für Aluminium-Zeltgestänge
- 8 Aluminium-Zeltgestänge





2-PERSONEN-TREKKING-ZELT

Allgemeines

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Gebrauchsanleitung gehört zu diesem 2-Personen-Trekking-Zelt. Sie enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Verwendung und Pflege.

Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird das 2-Personen-Trekking-Zelt im Folgenden nur „Zelt“ genannt.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Zelt aufbauen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Zelt führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Zelt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Zelt oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Zelt ist ausschließlich zum Campen im Freien für bis zu 2 Personen bei hauptsächlich milden Witterungsbedingungen konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Zelt nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Zelt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Erstickungsgefahr!

Wenn das Zeltinnere unzureichend belüftet ist, besteht Erstickungsgefahr.

- Stellen Sie sicher, dass der äußere Bereich zwischen Aufstellfläche und Außenzelt zu

keiner Zeit bedeckt ist, um eine Belüftung sicher zu stellen.

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt im Zelt zurück.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Achten Sie darauf, dass immer eine Fluchtmöglichkeit aus dem Zelt besteht.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Tragetasche spielen.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Das Aluminiumgestänge hat spitze Metallenden. Unvorsichtiger und unsachgemäßer Umgang mit dem Aluminiumgestänge kann zu Verletzungen führen.
- Geben Sie das Aluminiumgestänge nicht in die Hände von Kindern.
- Achten Sie beim Umgang mit dem Aluminiumgestänge auf umstehende Personen.

WARNUNG!

Strangulationsgefahr!

Wenn die Abspannseile in die Hände von Kindern gelangen, können sie sich damit strangulieren.

- Lassen Sie die Abspannseile nicht unbeaufsichtigt liegen.
- Lagern Sie die Abspannseile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit den Abspannseilen spielen.

WARNUNG!

Brand- und Verbrennungsgefahr!

Das Zelt besteht aus leicht entzündlichem Material.

- Stellen Sie keine Koch- und Heizungsgeräte im Zelt auf und hängen Sie keine hitzeausstrahlenden Beleuchtungskörper in der Nähe der Wände oder des Daches auf.
- Stellen Sie keine eingeschalteten, elektri-

schen Geräte (z. B. Heizgeräte) in der Nähe oder im Inneren des Zeltes auf.

- Verwenden Sie keine Gas- und anderen Verbrennungsgeräte.
- Halten Sie das Zelt von offenem Feuer fern.
- Vermeiden Sie permanente Sonneneinstrahlung um einen Hitzestau im Inneren des Zeltes zu vermeiden.
- Halten Sie den Ausgang des Zeltes frei.
- Erkundigen Sie sich nach Einrichtungen und Vorkehrungen auf dem Zeltgelände für den Fall eines Brandes.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Über aus dem Boden hervorstehende Erdnägel können Sie stolpern. Dabei können Sie sich verletzen.

- Stecken Sie die Erdnägel immer ganz in den Boden.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Fehlerhafter Aufbau des Zeltes sowie unsachgemäßer Umgang mit dem Zelt können zu Beschädigungen am Zelt führen.

- Verwenden Sie das Zelt nur unter milden Witterungsbedingungen, nicht unter Berg- oder Extrembedingungen wie z. B. Hagel, Überschwemmung, extremer Kälte oder Hitze.
- Bauen Sie das Zelt bei aufkommendem Sturm oder Gewitter umgehend ab. Es kann sich trotz guter Verankerung lösen.
- Verwenden Sie das Zelt nicht bei Schneefall. Die Zeltplane ist nicht für Schneelasten ausgelegt und kann reißen.
- Benutzen Sie das Zelt nicht mehr, wenn die Kunststoffteile des Zeltes Verformungen, Risse, Sprünge, Brüche, Absplitterungen oder andere Beschädigungen aufweisen.
- Setzen Sie das Zelt niemals hohen Temperaturen aus.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Zelt.

- Stellen Sie das Zelt nicht mit der Öffnung gegen die Windrichtung.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Außenzelt.

Verwendung

Zelt auf- und abbauen

1. Wählen Sie einen geeigneten, ebenen Aufstellort aus, an dem Sie das Zelt ordnungsgemäß mit den Erdnägeln **5** und den Abspannseilen **6** befestigen können (siehe Abb. A).
2. Entnehmen Sie das Innen- **2** und Außenzelt **3**, das Aluminium-Zeltgestänge **8** und die Erdnägel **5** aus der Tragetasche **1** und den Aufbewahrungstaschen **4**, **7**.
3. Falten Sie das Aluminium-Zeltgestänge **8** auseinander und stecken Sie die einzelnen Stangenelemente nacheinander zusammen (siehe Abb. B).
4. Breiten Sie das Innenzelt mit integrierten Zeltboden **2** mit der schwarzen Unterseite des Innenzeltes nach unten an dem Aufstellort aus. Achten Sie darauf, dass der Eingang des Innenzeltes in die gewünschte Richtung zeigt. Legen Sie das Aluminium-Zeltgestänge **8** passend auf das ausgebreitete Innenzelt mit integriertem Zeltboden **2**. Stecken Sie die äußeren Enden des Aluminium-Zeltgestänge **8** in die Ösen der äußeren Ecken des Zeltbodens (siehe Abb. C).
5. Befestigen Sie die 9 Befestigungsclips vom Innenzelt **2** an das Aluminium-Zeltgestänge **8**. Fixieren Sie den Boden des Innenzeltes an den Laschen und Ösen mit 8 Erdnägeln (siehe Abb. D).
6. Werfen Sie das Außenzelt **3** über die entstandene Innenzeltkonstruktion so dass der Eingang des Außenzeltes über dem Eingang des Innenzeltes liegt (siehe Abb. E).
7. Befestigen Sie alle Befestigungsschlaufen am Außenzelt mithilfe der Erdnägel **5** im Boden (siehe Abb. F).

8. Befestigen Sie die Abspannseile **6** an den Abspanndreiecken am Außenzelt und fixieren Sie diese mit den Erdnägeln **5** (siehe Abb. G). Ihr Zelt ist jetzt einsatzbereit. Wenn Sie das Zelt abbauen möchten, entfernen Sie alle Gegenstände und ggf. Schmutz aus dem Zelt und führen Sie alle Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

Zelt zusammenlegen und aufbewahren

HINWEIS!

Schimmelgefahr!

Legen Sie das Zelt niemals in feuchtem oder schmutzigem Zustand zusammen. Es kann zu Schimmel- oder Geruchsbildung oder zu Materialverfärbungen kommen. Legen Sie die abgebauten Zeltteile zurück in Ihre Aufbewahrungstaschen. Rollen Sie das Innenzelt und Außenzelt zusammen. Verstauen Sie das zusammengerollte Zelt und alle Aufbewahrungstaschen in der Tragetasche.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie das Zelt an einer ungeeigneten Stelle aufbauen oder unzureichend befestigen, kann es beschädigt werden.

- Stellen Sie das Zelt auf einer trockenen, ebenen Fläche auf, welche die Möglichkeit zur sicheren Befestigung der Abspannseile bietet.
- Achten Sie darauf, dass sich unter dem Zeltboden keine spitzen Steine befinden.
- Achten Sie darauf, dass Sie um das Zelt herum genügend Platz haben, um das Zelt mit den Abspannseilen zu sichern.
- Stellen Sie das Zelt nicht in abschüssigem Gelände auf.
- Stellen Sie das Zelt nicht auf Sandboden auf. Im Sandboden haben Sie keine ausreichenden Verankerungsmöglichkeiten für Ihr Zelt.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Starker Wind oder Sturm können das Zelt aus der Verankerung lösen und es beschädigen.

- Stellen Sie das Zelt so zur Windrichtung auf, dass der Wind von der Rückseite über das Zelt hinweg wehen kann.
- Verwenden Sie zum Schutz vor Wind zusätzlich zu den Erdnägeln die Abspannseile zur Befestigung des Zeltes.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Bei zu starker Spannung kann die Zeltplane reißen.

- Spannen Sie die Zeltplane nicht zu stark.
- Bauen Sie das Zelt vor der Reise probeweise auf, um sich mit der Konstruktion des Zeltes vertraut zu machen.
- Der Netzeinsatz im Innenzelt ermöglicht eine gute Ventilation und verhindert gleichzeitig, dass Insekten ins Zelt eindringen können.
- Stellen Sie am Ende des Aufbaus sicher, dass die Erdnägel fest sitzen und nicht aus dem Boden hervorstehen.

Technische Daten

Modell: FLX-2PTT-01

Kategorie /Leistungsstufe: A2

Abmessungen Außenzelt

(aufgestellt):

265 cm × 200 cm + 120 cm (B × L × H)

Material Außenzelt: 100 % Polyester (RPET)

PU-Beschichtung

Material Innenzelt: 100 % Polyester (RPET)

Material Zeltboden aus 100 % PE

Wassersäule Außenzelt:

3.000 mm (wasserabweisend)

Wassersäule Zeltboden:

3.000 mm (wasserabweisend)

Artikelnummer: 709705