



Bedienungsanleitung





Inhaltsverzeichnis


Übersicht / Verwendung	3
Lieferumfang / Produktteile	5
Allgemeines	6
Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren	6
Zeichenerklärung	6
Sicherheit	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
Sicherheitshinweise	7
Hängematte und Lieferumfang prüfen	9
Hängematte am Baum befestigen	9
Hängematte am Baum befestigen Hängematte nutzen Reinigung	11
Hängematte nutzen	11
Hängematte nutzen	111213
Hängematte nutzen Reinigung Aufbewahrung	11
Hängematte nutzen	11 12 13 14














Lieferumfang / Produktteile

- 1 Karabinerhaken, 2×
- 2 Seil, 2×
- 3 Schutzbeutel
- 4 Endschlaufe (Seil)
- 5 Befestigungsschlaufe (Seil), 13×

L

Allgemeines Sicherheit

Allgemeines

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu dieser Leichthängematte (im Folgenden nur "Hängematte" genannt). Sie enthält wichtige Informationen zum Aufbau und zur Verwendung.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Hängematte einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Hängematte führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Hängematte an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf der Hängematte oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zur Verwendung.

Die maximale Traglast beträgt 150 kg.

Abmessung der Hängematte: 275 × 150 cm.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Hängematte ist als Liegemöglichkeit für eine Person konzipiert und verfügt über eine maximale Traglast von 150 kg. Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie die Hängematte nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Hängematte ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Strangulations- und Erstickungsgefahr!

Wenn Kinder mit der Hängematte oder der Verpackung spielen, können sie sich darin verfangen oder sich damit strangulieren und ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie oder der Hängematte spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe der Hängematte.



Verletzungsgefahr!

Fehlerhafter Gebrauch der Hängematte kann zu Verletzungen führen.

- Belasten Sie die Hängematte nicht mit mehr als 150 kg.
- Achten Sie darauf, dass immer nur eine Person in der Hängematte liegt.
- Stellen Sie sich nicht in der Hängematte hin.
- Springen Sie nicht in die Hängematte und lassen Sie sich nicht in die Hängematte hineinfallen.
- Nutzen Sie die Hängematte nicht als Abstellmöglichkeit für Bücher oder Ähnliches.
- Transportieren Sie in der Hängematte keine Tiere oder Gegenstände.
- Nutzen Sie die Hängematte nicht als Schaukel.

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt die Hängematte verwenden.
- Nutzen Sie die Hängematte nicht als Aufstiegshilfe.
- Überprüfen Sie die Hängematte und die Befestigungselemente vor jeder Nutzung auf Schäden.
- Nutzen Sie die Hängematte nicht, wenn die Hängematte oder Einzelteile Schäden aufweisen.
- Legen Sie sich nur dann in die Hängematte, wenn sie richtig aufgebaut und befestigt wurde.
- Bauen Sie die Hängematte über einem weichen Untergrund auf. Sollten Sie aus der Hängematte fallen, sind die Verletzungen nicht so schwerwiegend.
- Nutzen Sie die Hängematte nicht während eines Sturms.
- Überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen oder falschem Gebrauch sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Hängematte kann zu Beschädigungen der Hängematte führen.

- Lassen Sie die Hängematte nach dem Gebrauch nicht unbeaufsichtigt hängen.
- Verwenden Sie die Hängematte nicht mehr, wenn sie Risse hat oder Einzelteile beschädigt sind. Ersetzen Sie beschädigte Einzelteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Halten Sie die Hängematte fern von Feuer und Zigaretten.

Hängematte und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Hängematte beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.
- 1. Nehmen Sie die Hängematte aus der Verpackung.
- 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abb. A).
- 3. Kontrollieren Sie, ob die Hängematte oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Hängematte nicht.

Hängematte am Baum befestigen



Verletzungsgefahr!

Fehlerhafter Gebrauch der Hängematte kann zu Verletzungen führen.

- Lassen Sie die Hängematte nur von Erwachsenen aufbauen.
- Legen Sie sich erst in die Hängematte, wenn Sie ordnungsgemäß aufgebaut und befestigt wurde.
- Achten Sie auf einen möglichst weichen Untergrund.
- Entfernen Sie spitze Steine und andere scharfe Gegenstände vom Untergrund der Hängematte.
- Spannen Sie die Hängematte so, dass sie etwa 2,5 m lang ist.

Hängematte am Baum befestigen

Hängematte nutzen



Befestigen Sie die Hängematte zwischen zwei stabilen Bäumen. Diese sollten ca. 3 m auseinander stehen.

- 1. Nehmen Sie die Hängematte aus dem Schutzbeutel 3
- Falten Sie die H\u00e4ngematte auseinander und legen Sie die H\u00e4ngematte ausgebreitet auf den Boden.
- 3. Legen Sie ein Seil 2 um den ersten Baum und führen Sie es mit dem freien Ende (an dem sich die dreizehn Befestigungsschlaufen 5 befinden) durch die Endschlaufe 4 (siehe **Abb. D**).
- 4. Ziehen Sie das Seil maximal durch die Endschlaufe, sodass es fest am Baum anliegt.
- 5. Hängen Sie einen der Karabinerhaken in eine der Befestigungsschlaufen am Seil ein (siehe **Abb. E** und **F**).
- 6. Wiederholen Sie Schritt 3 5 mit dem zweiten Seil und Karabinerhaken am gegenüberliegenden Baum.
- 7. Spannen Sie die Hängematte so, dass Sie ca. 2,5 m lang ist. Haken Sie den Karabinerhaken ggf. in eine höhere Befestigungsschlaufe, wenn die Hängematte zu weit durchhängt. Wenn eine Person in der Hängematte liegt, sollte der Abstand zwischen Hängematte und Boden nicht mehr als 0,5 m betragen.

Hängematte nutzen



Verletzungsgefahr!

Wenn Sie falsch in der Hängematte liegen, können Sie sich verletzen und die Hängematte beschädigen.

- Achten Sie darauf, dass zwischen Hängematte und Boden nicht mehr als 0,5 m
 Abstand ist, wenn Sie in der Hängematte liegen.
- Spannen Sie die Hängematte so, dass sie etwa 2,5 m lang ist.
- Legen Sie sich erst in die Hängematte, wenn Sie ordnungsgemäß aufgebaut und befestigt wurde.
- Kontrollieren Sie vor jeder Nutzung die Hängematte und alle Befestigungselemente auf festen Sitz, Beschädigungen und Verschleiß. Nutzen Sie die Hängematte nicht, wenn die Hängematte oder Einzelteile beschädigt ist.
- Lassen Sie die Hängematte nach Gebrauch nicht unbeaufsichtigt hängen.



- Achten Sie darauf, dass die Hängematte nicht zu straff gespannt ist und legen Sie sich leicht diagonal in die Hängematte.
- So vermeiden Sie eine krumme Rückenhaltung (siehe **Abb. B**).
- Legen Sie sich nicht gerade in die Hängematte und achten Sie darauf, dass die Hängematte nicht zu straff gespannt ist (siehe Abb. C).
- 1. Stellen Sie sich auf eine Seite der Hängematte.
- 2. Schwingen Sie ein Bein über die Hängematte, sodass Sie breitbeinig über der Hängematte stehen.
- 3. Setzen Sie sich nach hinten in die Hängematte hinein.
- 4. Schwingen Sie die Beine vorsichtig nach oben in die Hängematte.
- 5. Lehnen Sie Ihren Oberkörper zurück.

Reinigung Technische Daten

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Hängematte kann zu Beschädigung führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie die Hängematte nicht in die Waschmaschine.
- Wischen Sie die Hängematte, die Karabinerhaken 1 und die Seile 2 mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Lassen Sie die Hängematte und alle Einzelteile danach vollständig trocknen.

Aufbewahrung

- 1. Reinigen Sie die Hängematte wie im Kapitel "Reinigung" beschrieben.
- 2. Verstauen Sie die Hängematte im Schutzbeutel 3.
- 3. Bewahren Sie die Hängematte an einem trockenen, für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Technische Daten

Maximale Belastung:

Modell: FLX-LH-02-R

Material: 100% Polyester (RPET)

Gewicht: 750–760 g

Abmessungen Hängematte: 2,75 m × 1,5 m

Abmessungen Seil: jeweils 2 breite Abspannleinen mit Ösen.

150 kg

Länge: 2,5 m Breite: 25 mm

Materialstärke: 1,2 mm

Artikelnummer: 709706

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design und technische Änderungen möglich.

Diese Gebrauchsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Homepage **www.flexxtrade.de** heruntergeladen werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Hängematte entsorgen



Entsorgen Sie die Hängematte entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



Importiert durch:

Flexxtrade GmbH & Co KG, Hofstr. 64, 40723 Hilden, Deutschland FLX-LH-02-R, PO43030065, VII/12/2021

© 2021 Arved Fuchs