




2 Pop-Up Fussballtore








Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Übersicht / Verwendung	3
Lieferumfang / Teile	5
Allgemeines	6
Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren	6
Zeichenerklärung	6
Sicherheit	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
Sicherheitshinweise	7
Fussballtor und Lieferumfang prüfen	10
Fussballtor aufbauen und aufstellen	10
Fussballtor abbauen und zusammenfalten	12
Reinigung	13
Aufbewahrung	13
Technische Daten	14
Konformitätserklärung	14
Entsorgung	14
Verpackung entsorgen	14
Fussballtor entsorgen.....	14





Lieferumfang/Teile

- 1 Fussballtor, 2× (1 x mit Torwand und 1 x ohne Torwand)
- 2 Erdnagel, 8×
- 3 Kunststoffstange, 4×
- 4 Transporttasche
- 5 Befestigungsband

Allgemeines

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu diesen 2 Pop-Up-Fussballtoren (im Folgenden nur „Fussballtor“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zum Aufbau und Gebrauch.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Fussballtor einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Fussballtor führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Fussballtor an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Diese Gebrauchsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Homepage www.flexxtrade.de heruntergeladen werden.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Springseil oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



ACHTUNG! Mit diesem Symbol sind Produkte gekennzeichnet, die für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet sind.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Fußballtor ist ausschließlich zum Fußballspielen im heimischen Garten konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Fußballtor nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile und Verpackungsmaterialien!

Kinder können sich beim Spielen im Verpackungsmaterial verfangen bzw. Kleinteile verschlucken und daran ersticken.

- Halten Sie das Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern fern.



WARNUNG!

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Strangulationsgefahr durch Bänder und Netze!

Kinder können sich beim Spielen in den Bändern oder im Netz verfangen und sich strangulieren.

- Halten Sie Kinder von den Bändern und Netzen fern.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Das Umkippen des Fussballtors kann zu Verletzungen führen.

- Lassen Sie Kinder den Torrahmen und das Netz nicht als Klettergerüst verwenden. Durch das Umstürzen des Fussballtors oder das Herunterfallen des Kindes kann es zu Verletzungen kommen. Kinder müssen während des Spielens beaufsichtigt werden.
- Bauen Sie das Fussballtor immer auf einer ebenen Fläche auf und verankern Sie es mit den mitgelieferten Erdnägeln fest im Boden. Das Fussballtor darf nicht verwendet werden, wenn es nicht sicher gegen Umkippen geschützt ist.
- Sichern Sie das Fussballtor bei Nichtgebrauch gegen Umkippen.
- Verwenden Sie das Fussballtor nicht in der Nähe von Schwimmbecken oder Gewässern. Wenn das Fussballtor ins Wasser fällt, können Sie sich darin verfangen und ertrinken.
- Verwenden Sie das Fussballtor nicht mehr, wenn die Kunststoff- oder Metallbauteile des Fussballtors Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Prüfen Sie daher vor jedem Gebrauch alle Teile auf Beschädigungen. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Halten Sie Kinder während des Auf- und Abbaus fern. Das Fussballtor darf nur von Erwachsenen auf- und abgebaut werden.
- Das zusammengelegte Fussballtor steht unter Spannung. Sichern Sie das Fussballtor beim Öffnen mit einer Hand. Durch ein plötzliches Entfalten des Fussballtors besteht Verletzungsgefahr.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Ein ungeeigneter Standort kann zu Sachschäden beim Fussballspielen führen.

- Lassen Sie einen Mindestabstand von 3 Metern zu anderen Gegenständen (wie z. B. elektrischen Leitungen, Blumentöpfen etc.).

Fussballtor und Lieferumfang prüfen

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Fussballtor schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
- 1. Nehmen Sie das Fussballtor aus der Verpackung.
- 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
- 3. Kontrollieren Sie, ob das Fussballtor oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Fussballtor nicht.

Fussballtor aufbauen und aufstellen



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Das Umkippen des Fussballtors kann zu Verletzungen führen.

- Bauen Sie das Fussballtor immer auf einer ebenen Fläche auf und verankern Sie es mit den mitgelieferten Erdnägeln fest im Boden. Das Fussballtor darf nicht verwendet werden, wenn es nicht sicher gegen Umkippen geschützt ist.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung von Erdnägeln, ob der Boden dazu geeignet ist (es dürfen z. B. keine Wasserleitungen für Rasensprekieranlagen vorhanden sein).
- Verwenden Sie die Erdnägel nicht am Strand. Im lockeren Sand können sich die Erdnägel leicht aus dem Untergrund lösen.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann zu Verletzungen führen.

- Bauen Sie das Fussballtor vorsichtig und auf einem geeigneten, ebenen Untergrund auf.
- Sichern Sie das Fussballtor beim Öffnen mit einer Hand. Durch ein plötzliches Entfalten des Fussballtors besteht Verletzungsgefahr.

1. Nehmen Sie das Fussballtor **1** aus der Transporttasche **4**.
2. Lösen Sie das Befestigungsband **5** und entfalten Sie vorsichtig das Fussballtor (siehe **Abb. B**).
3. Stecken Sie die Kunststoffstangen **3** zusammen.
4. Öffnen Sie die Reißverschlüsse und schieben Sie jeweils eine Kunststoffstange in die Öffnung hinein (siehe **Abb. C**).
5. Schliessen Sie die Reißverschlüsse, damit sich die Kunststoffstangen nicht lösen können.
6. Befestigen Sie das Fussballtor mit den mitgelieferten Erdnägeln **2** im Boden.
7. Sollte das Befestigen mit Erdnägeln auf Grund der Bodenbeschaffenheit nicht möglich sein, verwenden Sie andere geeignete Hilfsmittel (wie z. B. Sandsäcke), um ein Umkippen des Fussballtors zu verhindern.

Fussballtor abbauen und zusammenfalten

1. Ziehen Sie die Erdnägel **2** aus dem Boden.
2. Öffnen Sie die Reißverschlüsse und entnehmen Sie die Kunststoffstangen **3**.
3. Klappen Sie das Fussballtor **1** zusammen und halten Sie es quer vor Ihrer Brust.
4. Drücken Sie die Ecke **A** nach vorne und dann nach unten zur Ecke **B** (siehe **Abb. D** und **E**).
5. Es entstehen automatisch drei Schlaufen.
6. Drehen Sie die Ecken **A** und **B** zusammen, bis sich die Schlaufen ineinanderfalten und zusammenklappen (siehe **Abb. F** und **G**).
7. Befestigen Sie die nun entstandenen drei Ringe mit dem Befestigungsband **5** (siehe **Abb. H**).
8. Legen Sie das Fussballtor, die Kunststoffstangen und die Erdnägel in die Transporttasche **4**.

Reinigung

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Fussballtor kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
1. Reinigen Sie das Fussballtor **1** mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
 2. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Aufbewahrung

- Stellen Sie sicher, dass alle Bauteile trocken und witterungsgeschützt gelagert werden. Nutzen Sie dafür die Transporttasche **4**.

Technische Daten

Modell: FLX-FKP-01
Artikelnummer: AS: 709533 / AN: 4205
Abmessungen (B x H x T): ca. 120 x 80 x 80 cm
Material: 100 % Polyester

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

Diese Gebrauchsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Homepage www.flexxtrade.de heruntergeladen werden.

Konformitätserklärung



Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.flexxtrade.de.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Fussballtor entsorgen



Wenn das Fussballtor nicht mehr gebrauchsfähig ist, entsorgen Sie ihn umwelt- und sachgerecht gemäss den jeweiligen lokalen Bestimmungen.

SERVICECENTER

AS: 709533 / AN: 4205



DE

00800/7874.7874

Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend



Flexxtrade-de@teknihall.com

MODELL:

FLX-FKP-01

VIII/16/2021

DE Importiert durch:

Flexxtrade GmbH & Co KG
Hofstr. 64, 40723 Hilden
Deutschland

FLX-FKP-01, PO430030073-74
AS: 709533 / AN: 4205, VIII/16/2021