



(NL) Hangmat met onderstel

- Gebruik
- Garantie

(FR) Hamac avec support

- Mode d'emploi
- Sécurité

(DE) Hängematte mit Gestell

- Gebrauch
- Sicherheit



ORIGINEEL GEBRUIKSAANWIJZING / MODE D'EMPLOI ORIGINAL /
ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG



www.tuv.com
ID 1419054697

27035955
AA23/18F
FLX-HM-MA-03, PO43001220
Art.-Nr.: 3595

INHOUDSOPGAVE

Belangrijk	3
1. Algemeen	
De gebruiksaanwijzing lezen en opbergen	3
2. Uitleg van tekens	3
3. Veiligheid	
Gebruik voor het beoogde doel.....	4
Veiligheidsaanwijzingen	4
LET OP! Gevaar voor materiële schade	5
4. Technische gegevens	6
5. Afvalverwerking	
Verpakking afvoeren	6
Hangmat afvoeren	6
6. Montage en demontage	
Voordat u begint.....	6
Leveringsomvang controleren	6
Leveringsomvang	7
Montage.....	8
Demontage.....	10
7. Gebruik	11
8. Reiniging en opslag	
Reinigen	11
Opbergen	12
9. Verkocht door	12
7. Serviceadres	12



BELANGRIJK:
VOOR LATER GEBRUIK BEWAREN.
AANDACHTIG LEZEN.

1. Algemeen

De gebruiksaanwijzing lezen en opbergen

Deze handleiding maakt deel uit van deze hangmat. Deze bevat belangrijke informatie voor het installeren en ontmantelen en de behandeling.

Om de verstaanbaarheid te verhogen, wordt de hangmat met onderstel hierna alleen „hangmat“ genoemd.

Lees de gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voordat u de hangmat gebruikt. Het negeren van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel of schade aan de hangmat.

De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en voorschriften die gelden in de Europese Unie.

Let in het buitenland ook op landspecifieke richtlijnen en wetten.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik.

Als u de hangmat aan derden doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee. Deze gebruiksaanwijzing kan ook worden aangevraagd als PDF-bestand in ons servicecenter via e-mail www.flexxtrade.de.

2. Uitleg van tekens

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op de hangmat of op de verpakking gebruikt.



WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool of -woord duidt op een gevaar met een gemiddeld risico, dat indien niet vermeden, overlijden of ernstig letsel ten gevolge kan hebben.



VOORZICHTIG!

Dit signaalsymbool duidt op een gevaar met een laag risico, dat, indien niet vermeden, licht of matig letsel ten gevolge kan hebben.

LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u nuttige aanvullende informatie over de bediening.

3. Veiligheid

Gebruik voor het beoogde doel

De hangmat is uitsluitend bedoeld voor privé-gebruik en niet geschikt voor commercieel gebruik. De hangmat is geen speelgoed.

Gebruik de hangmat alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven. Elk ander gebruik wordt beschouwd onjuist te zijn en kan leiden tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel.

De fabrikant of de dealer zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik.

Veiligheidsaanwijzingen



WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING! Risico's voor kinderen



Laat kinderen niet spelen met de verpakingsfolie en de opbergtas. Ze kunnen tijdens het spelen daarin verward raken en stikken. Laat de opbergtas niet onbeheerd achter.

- De hangmat is geen speelgoed of sportuitrusting. Bij schommelen, schommelen of bovenmatig zwaaien kan de gebruiker uit de hangmat vallen of kan het onderstel met de hangmat omvallen.
- Kinderen moeten worden begeleid.
- De hangmat is niet bedoeld om in te schommelen



WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING! Wurgingsgevaar

- Steek nooit uw hoofd door de ondersteuning van de kabels van de hangmat.



VOORZICHTIG!

VOORZICHTIG! Letselgevaar

- Controleer voor elk gebruik dat zowel de hangmat als het onderstel in goede staat zijn.
- Gebruik de hangmat altijd samen met het onderstel.
- Let op de max. draagkracht van 100 kg.

- In geval van foutieve montage bestaat er letselgevaar.
- Als de hangmat of het onderstel beschadigd of versleten is, moet het worden gerepareerd door een gespecialiseerde werkplaats of moeten beschadigde onderdelen door originele onderdelen worden vervangen.
Pas daarna mogen de hangmat en het onderstel weer worden gebruikt.
- Breng geen veranderingen aan het artikel aan.
- Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en reserveonderdelen van de fabrikant.
- Plaats het onderstel op een stabiele, stevige en vlakke ondergrond. Het onderstel mag niet wankelen.
- De hangmat mag niet worden gebruikt boven harde vloeren (bijv. tegels, beton, bakstenen vloer en dergelijke) omdat de nominale hoogte van de hangmat groter is dan 60 cm.
- Er mogen er geen scherpe voorwerpen zijn in een straal van 1 meter. Er mogen geen scherpe, harde of puntige randen onder het ligvlak van de hangmat zijn.
- De hangmat mag alleen door volwassenen in elkaar worden gezet.
- De hangmat is geen speelgoed



LET OP! Gevaar voor materiële schade

- Gebruik de hangmat niet in de buurt van open vuur.
- De hangmat mag niet worden geïmpregneerd, gebleekt of geverfd. Deze werkzaamheden brengen schade toe aan het weefsel en verminderen het draagvermogen.
- Bescherm de hangmat tegen weersinvloeden door deze bijvoorbeeld niet aan direct zonlicht bloot te stellen en deze tegen vocht te beschermen.
- Gebruik uw hangmat niet om lasten op te tillen.

4. Technische gegevens

Hangmat met onderstel

Modelnr.: FLX-HM-MA-03

Artikelnr.: 3595

Charge: PO43001220

Afmetingen onderstel (L x B x H): ca. 300 x 120 x 105 cm

Ligvlak: ca. 200 x 100 cm

Gewicht: ca. 14,2 kg

Max. belastbaarheid: tot ca. 100 kg

Stof: 62% katoen, 35% polyester, 3% viscose

Productiedatum: 2018

Aangezien onze producten voortdurend verder worden ontwikkeld en verbeterd, zijn ontwerp- en de technische wijzigingen mogelijk.

5. Afvalverwerking Verpakking afvoeren

Gooi de verpakking weg in de juiste afvalcontainer. Gooi papier en karton in de papiercontainer, folie in de recyclingcontainer.

Hangmat afvoeren



Gooi de hangmat weg in overeenstemming met de geldende voorschriften in uw land voor afvalverwerking. Over de mogelijkheden voor afvoeren, kunt u contact opnemen met uw openbare dienst afvalbeheer.

6. Montage en demontage Voordat u begint


- Het onderstel is zwaar (ongeveer 14,2 kg met de hangmat erin gehangen). Installeer het zo mogelijk direct op de uiteindelijke locatie.
- Laat u eventueel door iemand anders helpen, zoals bij het inhangen van de hangmat.
- Ga verder in de beschreven volgorde.

Leveringsomvang controleren

Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.

Leveringsomvang

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1 Opbergtas | 6 Bodemplaat, 4x |
| 2 Hangmat | 7 Lange buis, 3x |
| 3 Hoekstukken, 2x | 8 Korte buis, 4x |
| 4 Schroefhaak, 2x | 9 Rubberen huls, 2x |
| 5 Vleugelmoer, 8x | |






LET OP!

Voor een eenvoudige montage zijn de koppelingen voorzien van stickers.
Let op de passende stickers bij het aansluiten van: A in A, B en C in B in C.

Montage


Stap 1



1. Zet de twee hoekstukken **3** aan de uiteinden van de lange buis **7**, die aan beide zijden van draadgaten voorzien is.
2. Schuif vervolgens de vier korte buizen **8** zijdelings in de hoekstukken. Let op de juiste richting: De korte buizen moet loodrecht op de lange koppelingsbuis staan.
3. Draai de koppeling met zes vleugelmoeren stevig vast **5**.
4. Steek een voetstopper **6** in het uiteinde van elke korte pijp en zorg dat het buizenstelsel stevig op de vloer staat.



Stap 2

2x



1. Steek een rubberen huls **9** op de lange buis **7**. Druk vervolgens elk een lange buis **7** schuin van bovenaf in elk hoekstuk.
2. Zet de koppelingen goed vast met de vleugelmoeren **5**.
3. Schuif de rubberen huls **9** zo ver naar beneden totdat deze direct boven de koppelingsplek zit. De rubberen huls **9** voorkomt dat er water in de buiskoppeling kan komen.
4. Steek in elke lange buis een schroefhaak **4**. Stel de schroefhaak **4** af, zoals in bovenstaande afbeelding.

Stap 3



1. Hang de gaten van hangmat 2 over de schroefhaken.



LET OP!

Als u de hangmat voor de eerste keer inhangt, is daarvoor enige kracht nodig. Ga voorzichtig te werk en laat u door iemand anders helpen.

Hiermee is de hangmat volledig gemonteerd.

LET OP!

Na het voor de eerste keer inhangen van de hangmat in het onderstel, kan het gebeuren dat de mat zeer hoog en strak in het onderstel hangt. Dit betekent NIET dat de mat te kort is. Na het eerste gebruik geeft het katoenen weefsel enigszins mee en hangt de mat wat lager in het onderstel. Daardoor is het ook gemakkelijker om erin te gaan liggen.

Demontage

Demonteer de hangmat in omgekeerde volgorde, zoals beschreven in het hoofdstuk „Montage“.





7. Gebruik



LET OP!

Controleer voor elk gebruik of de hangmat in goede staat is. Haal de hangmat na gebruik altijd uit het onderstel en berg deze in een droge ruimte op.

Oefen met het liggen in de hangmat. Hangmatten kunnen draaien en omslaan. Laat u zich daarvoor bij de eerste poging eventueel door iemand anders helpen.



8. Reiniging en opslag

Reinigen



LET OP!

- Was de hangmat niet in de wasmachine.
- De hangmat mag niet chemisch gereinigd worden.
- De hangmat mag niet worden gebleekt.
- De hangmat mag niet worden gestreken.
- De hangmat mag niet in de droger worden gedroogd.
- Neem de hangmat en het onderstel alleen met een droge of vochtige doek af en gebruik geen speciale reinigingsmiddelen.
- Laat alle onderdelen na het reinigen drogen.



Opbergen

- Voor het opbergen, reinigt u de hangmat en het onderstel grondig.
Laat daarna alles volledig drogen.
- Berg alle onderdelen in de meegeleverde opbergtas op.
- Selecteer als opberglocatie een droge en vorstvrije ruimte.

9. Verkocht door

Flexxtrade GmbH & Co. KG,
Hofstr. 64, 40723 Hilden, Germany

10. Serviceadres

Flexxtrade GmbH & Co. KG
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster / Germany
Hotline: 00800 / 78747874 (gratis, mobiele telefoon afwijkend)
Mail: flexxtrade@teknihall.be

FR

SOMMAIRE

Important	13
1. Généralités	
Lire et conserver la notice d'utilisation.....	13
2. Explication des symboles	13
3. Sécurité	
Utilisation conforme.....	15
Consignes de sécurité.....	15
REMARQUE ! Risque de dommages matériels	16
4. Caractéristiques techniques	16
5. Élimination	
Élimination de l'emballage	17
Élimination du hamac	17
6. Montage et démontage	
Avant de commencer	17
Contrôle des fournitures	17
Matériel fourni	18
Montage	19
Démontage.....	21
7. Mode d'emploi	22
8. Nettoyage et stockage	
Nettoyage	22
Stockage	23
9. Distribution par	23
7. Adresse du service après-vente	23



IMPORTANT :
À CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE
LIRE ATTENTIVEMENT

1. Généralités

Lire et conserver la notice d'utilisation

Cette notice d'utilisation doit être conservée avec le hamac. Elle contient des informations importantes sur le montage et le démontage.

Pour davantage de clarté, le hamac avec support est désigné ci-après uniquement par « hamac ».

Lire soigneusement la notice d'utilisation, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser le hamac. Le non-respect de cette notice d'utilisation peut entraîner de graves blessures ou un endommagement du hamac.

La notice d'utilisation est basée sur les normes et directives en vigueur de l'Union Européenne.

Respecter les directives et lois spécifiques de chaque pays d'utilisation.

Conserver la notice d'utilisation pour toute utilisation ultérieure.

Lorsque vous cédez le hamac à un tiers, la notice d'utilisation doit être aussi donnée en même temps.

Cette notice d'utilisation peut également être obtenue comme fichier pdf en envoyant une demande à notre S.A.V. à www.flexxtrade.de.

3. Explication des symboles

Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans la notice d'utilisation ou apposés sur le trampoline ou sur son emballage.

AVERTISSEMENT !

Ce mot-clé désigne un danger à risque moyen pouvant entraîner de graves blessures ou même la mort s'il n'est pas évité.

PRUDENCE !

Ce mot-clé désigne un danger à risque faible pouvant entraîner des blessures modérées à mineures s'il n'est pas évité.

REMARQUE !

Ce symbole indique un risque de dommages matériels.



Ce symbole indique la présence d'informations complémentaires utiles relatives à l'emploi.

3. Sécurité

Utilisation conforme

Le hamac est conçu uniquement pour une utilisation privée et non pour une utilisation industrielle. Le hamac n'est pas un jouet pour les enfants.

Utiliser le hamac uniquement de la manière décrite dans la présente notice d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou même des dommages corporels.

Le fabricant ou le négociant n'assume aucune responsabilité pour les dommages survenus par une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT !

AVERTISSEMENT! Dangers pour les enfants



Ne pas laisser jouer les enfants avec le film d'emballage et le sac de rangement. Ils risquent en effet en jouant de s'y empêtrer et de s'asphyxier. Ne pas laisser le sac de rangement sans surveillance.

- Le hamac n'est pas un jouet pour les enfants ni un appareil de sport. En sautant, basculant ou se balançant trop fortement, l'utilisateur peut tomber du hamac ou ce dernier peut se retourner.
- Les enfants doivent être surveillés.
- Le hamac n'est pas une balançoire.

AVERTISSEMENT !

AVERTISSEMENT ! Risque de strangulation

- Ne jamais passer la tête à travers la corde de suspension du hamac.

PRUDENCE !

PRUDENCE ! Risque de blessures

- Avant chaque utilisation, contrôler l'état parfait du hamac et du support.
- Toujours utiliser le hamac avec le support.
- Respecter la charge max. de 100 kg.
- En cas de montage incorrect, un risque de blessures existe.
- Lorsque le hamac ou le support sont endommagés ou perdus, ces derniers doivent être réparés par un atelier spécialisé ou les pièces endommagées doivent être remplacées par des pièces de rechange d'origine.
- Ce n'est qu'à cette condition que le hamac et le support peuvent ensuite être réutilisés.
- Ne procéder à aucune modification du produit.

- Utiliser uniquement les accessoires validés par le fabricant et les pièces de rechange correspondantes.
- Placer le support sur un sol stable, ferme et plan. Le support ne doit pas basculer.
- Puisque la hauteur de couchage est supérieure à 60 cm avec la charge nominale, le hamac ne peut pas être utilisé au-dessus de sols durs (par ex. carrelages, béton, pavés ou similaires).
- Aucun objet pointu ne doit se trouver dans un environnement de 1 mètre. Aucun bord tranchant, dur ou pointu ne doit exister sous la toile du hamac.
- Le hamac doit être monté exclusivement par des adultes.
- Le hamac n'est pas une balançoire.



REMARQUE ! Risque de dommages matériels

- Ne jamais utiliser le hamac à proximité de flammes nues.
- Le hamac ne doit pas être imperméabilisé, décoloré ou teint. Ces traitements abîment le tissu et altèrent sa capacité de charge.
- Protéger le hamac des influences atmosphériques en ne l'exposant pas par ex. au rayonnement solaire direct et en le protégeant de l'humidité.
- Ne pas utiliser le hamac pour soulever des charges.

4. Caractéristiques techniques

Hamac avec support

N° du modèle : FLX-HM-MA-03

N° de l'article : 3595

Lot : PO43001220

Dimensions support (L x l x H) : env. 300 x 120 x 105 cm

Toile : env. 200 x 100 cm

Poids : env. 14,2 kg

Capacité de charge max. : env. 100 kg

Tissu : 62 % coton, 35 % polyester, 3 % viscose

Date de production : 2018

Sous réserve de modifications optiques et techniques résultant de l'amélioration permanente de nos produits.

5. Élimination

Élimination de l'emballage

Éliminez l'emballage en triant les matériaux. Les papiers et cartons doivent être jetés à part, les films avec les matériaux recyclables.

Le produit peut être recyclé. Il est soumis à une responsabilité étendue du fabricant et doit être éliminé de façon sélective.

Élimination du hamac



Éliminer le **hamac** conformément aux directives valables dans votre pays.

S'adresser au service public de collecte compétent pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut.

6. Montage et démontage

Avant de commencer


- Le support est lourd (env. 14,2 kg avec le hamac suspendu). Monter ce dernier si possible directement sur le lieu d'utilisation ultérieure.
- Bénéficier éventuellement de l'aide d'une deuxième personne, par ex. pour suspendre le hamac.
- Procéder dans l'ordre décrit.

Contrôle des fournitures

Vérifier que toutes les pièces sont au complet et non endommagées.

Matériel fourni

- 1 Sac de rangement
- 2 Hamac
- 3 Coudes, 2x
- 4 Capuchon à crochet, 2x
- 5 Vis, 8x
- 6 Capuchon pour pied, 4x
- 7 Tube long, 3x
- 8 Tube court, 4x
- 9 Manchon plastique, 2x




REMARQUE !

Pour un montage plus simple, les fiches de raccordement sont pourvues d'auto-collant. Veiller à disposer du bon autocollant en effectuant les raccords : A dans A, B dans B et C dans C.

Montage


Étape 1



1. Enfiler les deux coudes 3 sur les extrémités du long tube pourvu des deux côtés de trous filetés.
2. Insérer ensuite quatre tubes courts 8 sur le côté dans le coude.
Faire attention au bon positionnement : les tubes courts doivent être perpendiculaires au tube long de raccord.
3. Bloquer le raccord avec six vis 5.
4. Enfiler sur l'extrémité de chaque tube court un capuchon pour pied 6 et positionner l'assise par rapport au sol.


Étape 2

2x



1. Enfiler un manchon en plastique **9** sur le tube long **7**.
Insérer ensuite par le dessus un tube long **7** en biais dans chaque coude.
2. Bloquer les raccords avec les vis **5**.
3. Glisser le manchon en plastique **9** vers le bas jusqu'à ce qu'il soit juste au-dessus du raccord. Le manchon en plastique **9** empêche l'eau de pénétrer dans les raccords de tube.
4. Enfiler dans chaque tube long un capuchon à crochet **4**.
Positionner les capuchons à crochet **4** comme indiqué dans l'illustration ci-contre.

Étape 3



1. Suspending les œillets du hamac **2** au-dessus des capuchons à crochet.



REMARQUE !

Lorsque vous suspendez pour la première fois le hamac, il est nécessaire de forcer un peu. Procéder avec précaution et se faire aider par une deuxième personne.

Le hamac est alors monté complètement.

ATTENTION !

Lors du premier accrochage du hamac dans le support, il est possible que la toile soit suspendue à une hauteur très élevée et soit fortement tendue dans le support. Cela ne signifie pas que la toile est trop courte. Après la première utilisation, le tissu en cotons mélangés se détend et la toile est plus basse dans le support. Il est alors plus simple de monter dedans.

Démontage

Démonter le hamac dans l'ordre inverse que celui décrit au chapitre « Montage ».


7. Mode d'emploi



REMARQUE!

Avant chaque utilisation, vérifier l'état parfait du hamac. Après utilisation, toujours retirer le hamac et le conserver dans un lieu sec.

S'exercer à monter dans le hamac. Les hamacs peuvent se retourner et se renverser. En conséquence, lors des premiers essais, se faire aider d'une deuxième personne.



8. Nettoyage et stockage

Nettoyage



REMARQUE!

- Ne pas laver le hamac dans la machine à laver.
- Le hamac ne doit pas être nettoyé à sec.
- Le hamac ne doit pas être décoloré.
- Le hamac ne doit pas être repassé.
- Le hamac ne doit pas être séché au sèche-linge.
- Nettoyer le hamac et le bâti uniquement avec un chiffon ou une lingette humide et non avec des produits de nettoyage spéciaux.
- Laisser sécher tous les éléments après le nettoyage.



Stockage

- Nettoyer soigneusement le hamac et le support avant de le stocker.
- Laisser ensuite sécher le tout complètement.
- Ranger tous les éléments dans le sac de rangement fourni.
- Pour le stockage, choisir un endroit au sec et à l'abri du gel.

9. Distribution par

Flexxtrade GmbH & Co. KG,
Hofstr. 64, 40723 Hilden, Germany

10. Adresse du service après-vente

Flexxtrade GmbH & Co. KG
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster / Germany
Hotline: 00800 / 78747874 (gratuit, possibilité d'appeler depuis un mobile)
Mail: flexxtrade@teknihall.be

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtig	24
1. Allgemeines	
Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren	25
2. Zeichenerklärung	25
3. Sicherheit	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	26
Sicherheitshinweise.....	26
HINWEIS! Gefahr von Sachschäden.....	27
4. Technische Daten	28
5. Entsorgen	
Verpackung entsorgen	28
Hängematte entsorgen	28
6. Auf- und Abbau	
Bevor Sie anfangen	28
Lieferumfang prüfen	28
Lieferumfang.....	29
Aufbau	30
Abbau	30
7. Gebrauch	32
8. Reinigen und Lagern	
Reinigen	33
Lagerung	34
9. Vertrieben durch	34
7. Serviceadresse	34



WICHTIG: FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN SORGFÄLTIG LESEN

1. Allgemeines Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Gebrauchsanleitung gehört zu dieser Hängematte. Sie enthält wichtige Informationen zum Auf- und Abbau und zur Handhabung.

Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird die Hängematte mit Gestell im Folgenden nur „Hängematte“ genannt.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Hängematte benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Hängematte führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln.

Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf.

Wenn Sie die Hängematte an Dritte weitergeben, geben Sie auch diese Gebrauchsanleitung mit.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als pdf-Datei in unserem Service Center unter www.flexxtrade.de angefragt werden.

2. Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Hängematte oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol -wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Signalsymbol -wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb.

3. Sicherheit Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Hängematte ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Die Hängematte ist kein Kinderspielzeug. Verwenden Sie die Hängematte nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

! WARNUNG!

WARNUNG! Gefahren für Kinder



Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie und der Aufbewahrungstasche spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken. Lassen Sie die Aufbewahrungstasche nicht unbeaufsichtigt liegen.

- Die Hängematte ist kein Kinderspielzeug oder Sportgerät. Beim Hüpfen, Wippen oder zu starkem Schaukeln kann der Benutzer aus der Hängematte fallen oder die Hängematte kann umschlagen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden.
- Die Hängematte ist kein Schaukelgerät

! WARNUNG!

WARNUNG! Strangulationsgefahr

- Stecken Sie niemals den Kopf durch die Trageseile der Hängematte.

! VORSICHT!

VORSICHT! Verletzungsgefahr

- Prüfen Sie vor jeder Benutzung die Hängematte sowie das Gestell auf einwandfreien Zustand.
- Verwenden Sie die Hängematte immer zusammen mit dem Gestell.
- Beachten Sie die max. Tragkraft von 100 kg.
- Bei fehlerhafter Montage besteht Verletzungsgefahr.
- Wenn Hängematte oder Gestell beschädigt oder verloren gegangen sind, müssen diese von einer Fachwerkstatt repariert werden bzw. müssen beschädigte Teile durch Originalersatzteile ersetzt werden. Erst danach dürfen Hängematte und Gestell wieder verwendet werden.
- Nehmen Sie keine Änderungen an dem Artikel vor.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller bestätigte Zubehör und entsprechende Ersatzteile.
- Stellen Sie das Gestell auf einen stabilen, festen und ebenen Untergrund. Das Gestell darf nicht kippen.
- Da die Liegehöhe bei Nennlast größer als 60 cm ist, darf die Hängematte nicht über harten Böden (z. B. Fliesen, Beton, Pflaster oder ähnliches) verwendet werden.
- Im Umkreis von 1 Meter, darf sich kein spitzer Gegenstand befinden. Es dürfen sich auch keine scharfen, harten oder spitzen Kanten unter der Liegefläche der Hängematte befinden.
- Die Hängematte darf nur durch Erwachsene aufgebaut werden.
- Die Hängematte ist kein Schaukelgerät.



HINWEIS! Gefahr von Sachschäden

- Benutzen Sie die Hängematte nicht in der Nähe von offenem Feuer.
- Die Hängematte darf nicht imprägniert, gebleicht oder gefärbt werden. Diese Vorgänge beschädigen das Gewebe und verringern die Tragfähigkeit.
- Schützen Sie die Hängematte vor Witterungseinflüssen, indem Sie sie z. B. nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen und vor Feuchtigkeit schützen.
- Nutzen Sie die Hängematte nicht, um damit Lasten anzuheben.

4. Technische Daten

Hängematte mit Gestell

Modell Nr.: FLX-HM-MA-03

Artikel Nr.: 3595

Charge: PO43001220

Maße Gestell (L x B x H): ca. 300 x 120 x 105 cm

Liegefläche: ca. 200 x 100 cm

Gewicht: ca. 14,2 kg

Max. Belastbarkeit: ca. 100 kg

Stoff: 62 % Baumwolle, 35 % Polyester, 3 % Viskose

Produktionsdatum: 2018

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

5. Entsorgen Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Hängematte entsorgen



Entsorgen Sie die **Hängematte** gemäß der in Ihrem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung. Über die Möglichkeiten der Entsorgung können Sie sich bei Ihrem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger informieren.

6. Auf- und Abbau Bevor Sie anfangen


- Das Gestell ist schwer (ca. 14,2 kg mit eingehängter Hängematte). Bauen Sie es möglichst direkt am späteren Standort auf.
- Lassen Sie sich ggf. von einer zweiten Person helfen, z. B. beim Einhängen der Hängematte.
- Gehen Sie in der beschriebenen Reihenfolge vor.

Lieferumfang prüfen

Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.

Lieferumfang

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 Aufbewahrungstasche | 6 Fußkappe, 4x |
| 2 Hängematte | 7 Langes Rohr, 3x |
| 3 Winkelstücke, 2x | 8 Kurzes Rohr, 4x |
| 4 Hakenkappe, 2x | 9 Gummimanschette, 2x |
| 5 Handschraube, 8x | |






HINWEIS!

Zur einfacheren Montage sind die Steckverbindungen mit Aufklebern versehen. Achten Sie auf die passenden Aufkleber beim Verbinden: A in A, B in B und C in C.

Aufbau Schritt 1




2x

1. Stecken Sie jeweils die beiden Winkelstücke **3** auf die Enden des langen Rohres **7**, das beidseitig mit Gewindebohrungen versehen ist.
2. Schieben Sie danach vier kurze Rohre **8** seitlich in die Winkelstück. Beachten Sie die richtige Ausrichtung: Die kurzen Rohre müssen im rechten Winkel zum langen Verbindungsrohr stehen.
3. Sichern Sie die Verbindung mit sechs Handschrauben **5**.
4. Stecken Sie auf das Ende jeden kurzen Rohres eine Fußkappe **6** und richten Sie die Standfläche zum Fußboden aus.



Schritt 2

2x



1. Stecken Sie jeweils eine Gummimanschette **9** auf das lange Rohr **7**. Schieben Sie dann jeweils ein langes Rohr **7** schräg von oben in jedes Winkelstück.
2. Sichern Sie die Verbindungen mit den Handschrauben **5**.
3. Schieben Sie die Gummimanschette **9** soweit nach unten, bis sie direkt oberhalb der Verbindungsstelle sitzt. Die Gummimanschette **9** verhindert, dass Wasser in die Rohrverbindung eindringen kann.
4. Stecken Sie in jedes lange Rohr eine Hakenkappe **4**. Richten Sie die Hakenkappen **4** aus, wie in vorstehender Abbildung dargestellt.

Schritt 3



1. Hängen Sie die Ösen der Hängematte **2** über die Hakenkappen.



HINWEIS!

Wenn Sie die Hängematte zum ersten Mal einhängen, ist dafür etwas Kraft erforderlich. Gehen Sie umsichtig vor und lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.

Damit ist die Hängematte fertig aufgebaut.

ACHTUNG!

Beim ersten Einspannen der Hängematte in das Gestell kann es vorkommen, dass die Matte sehr hoch und stramm im Gestell hängt. Das bedeutet NICHT, dass die Matte zu kurz ist. Nach der ersten Nutzung gibt das Baumwollmischgewebe nach und die Matte hängt tiefer im Gestell. Dadurch ist dann auch ein einfacherer Einstieg möglich.

Abbau

Bauen Sie die Hängematte in umgekehrter Reihenfolge ab, wie im Abschnitt „Aufbau“ beschrieben.





7. Gebrauch



HINWEIS!

Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch die Hängematte auf einwandfreien Zustand. Nehmen Sie die Hängematte nach dem Gebrauch immer ab und bewahren Sie sie in einem trockenen Raum auf.

Üben Sie, sich in die Hängematte zu legen. Hängematten können sich drehen und umschlagen. Lassen Sie sich daher ggf. bei den ersten Versuchen von einer zweiten Person Hilfestellung geben.



8. Reinigen und Lagern

Reinigen



HINWEIS!

- Waschen Sie die Hängematte nicht in der Waschmaschine.
- Die Hängematte darf nicht chemisch gereinigt werden.
- Die Hängematte darf nicht gebleicht werden.
- Die Hängematte darf nicht gebügelt werden.
- Die Hängematte darf nicht im Trockner getrocknet werden.
- Reinigen Sie Hängematte und Gestell nur mit einem Tuch oder feuchten Lappen und nicht mit speziellen Reinigungsmitteln.
- Lassen Sie alle Teile nach dem Reinigen trocknen.



Lagerung

- Reinigen Sie Hängematte und Gestell gründlich, bevor Sie sie einlagern.
Lassen Sie danach alles vollständig trocknen.
- Verstauen Sie alle Teile in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche.
- Wählen Sie als Lagerort einen trockenen und frostfreien Raum.

9. Vertrieben durch

Flexxtrade GmbH & Co. KG,
Hofstr. 64, 40723 Hilden, Germany

10. Serviceadresse

Flexxtrade GmbH & Co. KG
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster / Germany
Hotline: 00800 / 78747874 (kostenfrei, Mobilfunk abweichend)
Mail: flexxtrade@teknihall.be

